คู่มือการใช้งานเครื่อง



ROTTWEIL[®] INKJET PRINTER Easijet Thailand Co.,Ltd.

83/11 Soi Samwa 20 Samwa Road Bangchan Klong Samwa Bangkok 10510 T: +662-906-2546 F: +662-906-2857 E-mail: apinun@easijet300.com Website: www.easijet300.biz



i-jet series CIJ Inkjet Printer

PREFACE

คำขอบคุณ

ขอขอบคุณลูกค้าที่ได้ให้ความไว้วางใจในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ของเรา ซึ่งถูกออกแบบและผลิตด้วย เทคโนโลยีจากเยอรมัน หนังสือคู่มือเล่มนี้จะช่วยให้ข้อมูลและวิธีการใช้งานอย่างถูกต้องแก่ท่าน โปรดได้ ศึกษาข้อมูลและวิธีการใช้อย่างละเอียด เพื่อการใช้งานเครื่องได้อย่างถูกต้อง และช่วยลดความเสียหาย อันจะเกิดกับตัวเครื่องจากการใช้งานที่ผิดวิธี

การรับประกัน

ระยะเวลารับประกันเครื่องเป็นเวลา 1 ปี นับจากวันที่ส่งสินค้า การรับประกันไม่รวมความเสียหายอันเกิด จากการใช้งานผิดวิธี อุบัติเหตุ หรือการติดตั้งที่ไม่เป็นไปตาข้อกำหนด

อะไหล่และวัสดุสิ้นเปลือง

ใช้เฉพาะน้ำหมึก เมคอัพ และอะไหล่ ของแท้เท่านั้น ความเสียหายอันเกิดจากการใช้น้ำหมึก เมคอัพ และ อะไหล่จากแหล่งอื่น จะทำให้เกิดความเสียหายร้ายแรงกับตัวเครื่อง และเป็นผลให้การประกันสินค้าสิ้นสุด ลง

การปรับปรุงเนื้อหา

ข้อความตามคู่มือนี้เป็นลิขสิทธิ์ของบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมให้สอดคล้องกับ ผลิตภัณฑ์ในอนาคต

เครื่องหมายลิขสิทธิ์

"Rottweil®", "i-jet" name, logo and "Easy Coding" are trademarks of Metronic-Handyware Shanghai Ltd.

ข้อมูลการติดต่อ

ROTTWEIL® INKJET PRINTER บริษัท อีซี่เจ็ท(ประเทศไทย) จำกัด

83/11 ซอยสามวา 20 ถนนสามวา บางชั้น คลองสามวา กรุงเทพฯ 10510 T: 02-906-2546 F: 02-906-2857 E-mail: sales@easijet300.com Website: www.easijet300.com

© Copyright Rottweil® 2009 - 2012

TABLE OF CONTENTS

Section	1: แนะนำเครื่อง	5
Section	ี่ 2: ข้อมูลกายภาพ	7
Section	่ 3: คำแนะนำความปลอดภัย	11
Section	4: การบรรจุ	14
Section	ี่ 5: การดิดตั้งเครื่อง	15
5.1	การเตรียมพื้นที่	15
5.2	การเชื่อมต่ออุปกรณ์	15
5.3	อุปกรณ์จับยึดหัวพิมพ์	16
5.4	การเดิมหมึกเข้าเครื่อง(First fill)	17
	5.4.1 การเดิมหมึกและเมคอัพ (Adding ink and solvent)	
	5.4.2 การเปิดเครื่องอิงค์เจ็ท (Turn on inkjet)	
	5.4.3 การเดิมหมึกเข้าเครื่องครั้งแรก (First fill to the hydraulic system)	
5.5	การปรับแต่งเครื่องพิมพ์	21
	5.5.1 ตั้งค่าเริ่มตัน(Default settings)	
	5.5.2 การปรับหยดหมึกและรูปร่าง	
	5.5.3 การปรับค่าเฟสและม็อตดูเลชั่น	
	5.5.4 การกำหนดตำแหน่งเส้นหมึกเข้าท่อดูดกลับ(gutter)	
	5.5.5 การปรับ HV	
Section	6: การใช้งานเครื่องอิงค์เจ็ท(Inkjet Operation)	25
6.1	General information on inkjet operation	25
	6.1.1 Operating panel	
	6.1.2 เพาเวอร์ซัพลายและการต่อเซนเซอร์	
	6.1.3 หัวพิมพ์	
6.2	เริ่มต้นใช้งานเครื่อง	31
	6.2.1 เปิดเครื่อง	
	6.2.2 ปิดเครื่อง	
Section	ี่ 7: การใช้โปรแกรม(Software)	33
7.1	หน้าตาโปรแกรม	
	7.1.1 Default start page	
	7.1.2 Hot keys on keyboard	
7.2	คำสั่งพิมพ์ข้อความ(Print Menu)	35
	7.2.1 หน้าสั่งพิมพ์ข้อความ (Print Page)	
	7.2.2 หน้าตั้งค่าการนีบ(Counter page)	
7.3	คำสั่งอินโฟ (Info)	36
	7.3.1 หน้าแสดงข้อมูล(Information page)	
	7.3.2 หน้าแสดงรายการข้อผิดพลาด(Error list page)	
	7.3.3 รายการข้อผิดพลาด(Error list)	
7.4	คำสั่งเท็กข์(Text)	38
	7.4.1 Menu tree	
	7.4.2 Text manager page	
	7.4.3 New/Copy page	
	7.4.4 Editor page	

7.4.5 Specials page	
7.4.6 Text format page	
7.4.7 Logo format page	
7.4.8 Date/Time format page	
7.4.9 Counter page	
7.4.10 Shift page	
7.4.11 Barcode page	
7.4.12 Data matrix page	
7.4.13 Save text page	
7.5 คำสั่งคอนฟิก(Config)	54
7.5.1 ผังคำสั่งต้นไม้(Menu tree)	
7.5.2 หน้าจัดการคอนฟิก(Configuration manager page)	
7.5.3 หน้าสร้าง/สำเนา (New/Copy page)	
7.5.4 หน้าคอนฟิกกูเลชั่น(Configuration page)	
7.5.5 หน้าเซอนเซอร์(Sensor page)	
7.5.6 หน้าตั้งค่าการนับ(Counter page)	
7.6 คำสั่งเชอร์วิส(Service)	61
7.6.1 ผังคำสั่ง(Menu tree)	
7.6.2 หน้าเซอร์วิส (Jet service page)	
7.6.3 หน้าควบคุมเส้นหมึก(Ink system control page)	
7.6.4 หน้าแสดงสถานะ(Status page)	
7.6.5 หน้าเฟส(Phase page)	
7.6.6 หน้าตั้งค่า(Set up page)	
Section 8: การบำรุงรักษาเครื่อง	67
8.1 ภาพอุปกร [ุ] ณเครื่อง	67
8.1.1 ระบบหมึก(Ink system)	
8.1.2 ระบบอีเล็คทริคบอร์ด(Electrical boards)	
8.2 วิธีการดูแลเครื่อง(Maintenance Tips)	70
8.2.1 การดูและประจำวัน(Daily maintenance)	
8.2.2 การเติมหมึกและเมคอัพ	
8.2.3 การดูแลหัวพิมพ์	
8.2.4 การถ่ายหมึกออกและเดิมหมึกใหม่	
8.2.5 การเปลี่ยเมนฟิลเตอร์	
8.3 การแก้ปัญหาเบื้องต้น	73
8.3.1 การแก้ปัญหาทั่วไป	
8.3.2 การแก้ปัญหาอีเล็คทรอนิกส์	
Section 9: อ้างอิง	75
9.1 ความเร็วในการพิมพ์	

Section 1 แนะนำเครื่อง

1.1 ทฤษฏีการทำงานของเครื่องอิงค์เจ็ท (CIJ)

โปรดอ้างอิงจากรูปที่ (Fig. 1-1) สำหรับเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ท (CIJ)



Fig.1-1 ทฤษฏีการทำงานของอิงค์เจ็ท CIJ

แรงดันหมึกนำหมึกจากถังหมึกมายังน็อซเซิลแล้วทำให้การสั่นด้วยรีเซเนเตอร์ที่อยู่ด้านในห้องหมึก จน เกิดการแตกตัวเป็นหยด แล้วพุ่งเข้าสู่ท่อดูดหมึกกลับ (Gutter) หยดหมึกจะถูกชาร์ประจุด้วยแผ่นชาร์จอี เล็กคโทรด ซึ่งจำนวนการชาร์จจะถูกควบคุมด้วยหน่วยประมวลผล(CPU) หมึกที่ถูกชาร์ประจุแล้วจะถูก ตรวจสอบด้วยแท่งตรวจจับสัญญาน (Charge Detector) และส่งสัญญาณกลับไปยังหน่วยประมวณผล (CPU) เม็ดหมึกที่ถูกชาร์จจะวิ่งผ่านสนามแม่เหล็กที่ถูกสร้างด้วยไฟฟ้าแรงดันสูง ที่แผ่น HV ซึ่งทำให้ หมึกมีการเปลี่ยนทิศทางในการเหินขึ้นในระยะที่แตกต่างกัน โดยแต่ละช่วงเวลาการเหินจะเป็นคอลัมน์ เมื่อสินค้าเคลื่อนผ่านก็จำทำให้เกิดเป็น ตัวอักษรและโลโก้ต่างๆ

1.2 การประยุกต์ใช้งาน

ใช้พิมพ์ข้อความ, โลโก้ ลงบนผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น ขวด, ฝา, ซอง, อะไหล่ ฯลฯ

♦ วัสดุสิ้นเปลืองของ Rottweil® i-jet ไม่เหมาะกับการพิมพ์ลงบนสิ่งมีชีวิต หรือ วัสดที่สามารถระเบิดหรือติดไฟได้

- ♦ เครื่อง Rottweil® i-jet ทำงานร่วมกับการเคลื่อนที่ของวัตถุ เช่น สายพานลำเลียง
- ♦ ในระหว่างปฏิบัติงานหรือช่อมบำรุง ให้ใส่อุปกรณ์ป้องกันเช่น แว่นตาถุงมือ ฯลฯ
- ไม่ลอกหรือลบสัญลักษ์ความปลอดภัยและคำเดือนออกจากเครื่อง

• Any parts or components available for purchasing we quote the code number after it respectively, **ONLY** for the first time it appears in this manual.

์ ♦ ในคู่มือใช้ตัวอักษรใหญ่แทนสัญลักษณ์ปุ่มกดบนคีย์บอร์ด เช่น "RUN/STOP", "INFO", "PRINT MENU", "ESC"

- ♦ ในคู่มือใช้ดัวอัษรใหญ่และเล็กในปุ่มกดของซอฟท์แวร์ เช่น "Text", "Config", "Service", "System", "File" รวมถึงคำสั่งด่างๆ เช่น "Character Width", "Ink drop", "Re print Num"
- **Press** keys on keyboard is regulated in this manual.
- ♦ ใช้ปุ่ม "TAB" ในการเลือกพื้นที่แก้ไข ขณะเดียวกันใช้ปุ่ม "ENTER" ในการยืนยันค่า



Fig.1-2 แสดงตำแหน่งปุ่มกดและปุ่มกดของเมนู

Print Status Print Stoped	อ่านได้อย่างเดียวไม่สามารถแก้ไขได้
ViscoOffset Ø	ใส่เลขค่าที่ต้องการลงไป และกดปุ่มเอ็น เทอร์ ``ENTER″
Text shift1	ใส่ตัวหนังสือที่ต้องการจากแป้นคีย์บอร์ด
Printmode <mark> ✓Continuous Encoder ProdSensor ProdSensor/Encoder </mark>	รายการคำสั่งใช้กดปุ่มแท็ป ``TAB ″ เพื่อทำไฮ ไล้ท์และใช้ปุ่ม ลูกศรขึ้น และลูกศรลง เพื่อ เลือกคำสั่งและกดปุ่มเอนเทอร์ ``ENTER″ เพื่อยืนยัน
	ทำงานโดยแสดง 🗵 และไม่ทำงานโดย
Left->Right X	แสดง ไปไมลูกศรขวา "RIGHT″
Right->Left	หรือเอนเทอร์ "ENTER″ เพื่อยืนยัน
OFF Ink X ON	ยืนยันการทำงานหรือยกเลิกโดยกดปุ่มลูกศร ขวา "RIGHT" หรือปุ่มเอนเทอร์ "ENTER" .



2.1 แบบเครื่อง



1 2 3 4 *Fig. 2-1 Machine general drawing*

1	ด้านหน้า	
2, 3	ด้านข้าง	
4	ด้านหลัง	

2.2 ข้อมูลกายภาพ

Mechanic dimension					
متعدمط	ความสูง		กว้าง	หนา	
ดาเควอง	5	55 มม. (รวมคีย์บอร์ด)	300 มม.	320 ມ ນ .	
กรั ว ณิก เกย์		ความสูง	กว้าง	หนา	
мими	180 มม.		43 มม.	44 มม.	
วัสดุตัวเครื่อง	สแตนเลส IP54				
Weight	27 กิโลกรัม				
		แหล่งจายไฟ			
แรงดันไฟ	รงดันไฟ 120V-230V, 50-60Hz ติดตั้งสายดิน				
กำลังไฟ	.ฟ 120W				
สภาพแวดล้อมการทำงาน					
มุณหภูมิทำงาน 5∼40 C					
ความชื้น	วามชื้น Maximum 90% R. H., non-condensing				

2.3 ข้อมูลกายภาพตัวเครื่อง



Fig. 2-2 Dimension drawing of the cabinet

ความสูง	555mm (รวมคีย์บอร์ด)
ความกว้าง	300mm
ความหนา	320mm
องศาการเปิดประตู	300mm
น้ำหนัก	27Кд
ภาวะป้องกัน	IP54
วัสดุตัวเคส	สแตนเลส
ระดับเสียง	<60 d B(A)

2.4 ข้อมูลหัวพิมพ์



Fig. 2-3 Dimension drawing of print-head

ความสูง	180 ມມ.
ความกว้าง	43 ນນ.
ความหนา	44 ນນ.
องศาบานเปิดหัวพิมพ์	120 ນມ.
น้ำหนักหัวพิมพ์(รวมสาย)	1.8 กก.
ทิศทางการติดตั้ง	ได้ทุกทิศทาง
Fast replacement Y/N	ใช่
ระยะห่างหัวพิมพ์ถึงขึ้นงาน	1.5 มม.~25 มม.
วัศมีการโค้งงอท่อนำหมึกและสัญญาณ	200 ມມ.
ศก. ท่อนำหมึกและสัญญาณ	20 ມນ.
ความยาวท่อหมึก (มาตรฐาน)	2500 ມມ.
ขนาดน็อสเซิล	55 µm มาตรฐาน, 42/70 µm อุปกรณ์เสริม

2.5 อิงค์เจ็ท เลเบล

องค์เจ็ทเลเบลถูกติดอยู่ด้านหลังเครื่อง ซึ่งแสดงข้อมูลดังนี้:



Fig.2-4 Inkjet label

1	รุ่นเครื่อง และน็อซเซิล	62.5/88(ความถี่),42/55/70(น็อซเซิล),D/P(ชนิดหมึก)
2	หมายเลขประจำเครื่อง	00001
3	วันที่ผลิต	ปี.เดือน
4	แรงดันไฟ	220V
5	กระแสไฟ	0.5 A
6	ความถี่ไฟ	50HZ/60HZ





Left: Label position for printers, manufactured before Feb 2010. Above: Label position for printers, manufactured after Feb 2010.

Fig.2-5 Inkjet back & side view-Label position

Section 3 ข้อมูลความปลอดภัย



คำเดือน: ควรปฏิบัติตามข้อมูลความปลอภัยที่ปรากฎในคู่มื่อนี้โดยเคร่งครัด

3.1 สัญลักษณ์

้ด้านใต้นี้เป็นสัญลักษ์ความปลอดภัยที่ปรากฏในคู่มือนี้ ให้ระมัดระวังขณะใช้งานเครื่องพิมพ์

คำเดือนทั่วไป	4	อันตรายจากไฟฟ้าชอร์ต
ความเสียหายกับเครื่อง		อันตรายจากการติดไฟ
หรืออันตรายจากการระเบิด		



สวมใส่แว่นตาป้องกันการพุ่งใส่ของหมึกและสารละลาย



สวมใส่ถุงมือขณะช่อมบำรุงระบบหมึกของเครื่อง



สวมใส่เสื้อป้องกันขณะซ่อมบำรุงระบบหมึกของเครื่อง



ติดตั้งสายดิน



ข้อมูลสำคัญ ใช้อ้างอิง

3.2 ข้อแนะนำทั่วไป

- ๑๑๑๓ั้งเครื่องในที่อากาศถ่ายเทได้ดี
- เก็บคู่มือและข้อมูลความปลอดภัยไว้ใกล้ตัวเครื่อง
- แหล่งจ่ายไฟที่ใช้กับเครื่องต้องเหมาะสม และตัวเครื่องมีการติดตั้งสายดิน



- ใช้บุคคลที่ได้รับการอบรมจากผู้ขายในการดูแลและใช้งานเครื่อง
- ๑ ตรวจความถูกต้องของน้ำหมึกและสารละลายก่อนเติมสู่เครื่อง

3.3 หมึกและสารละลาย



ี้ คำเดือน: หมึกและสารละลายที่ใช้กับดัวเครื่องเป็นวัดถุไวไฟ ควรเก็บหรือดิดตั้งเครื่อง ในสถานที่อากาศถ่ายเทได้สะดวก หรือก่อให้เกิดประกายไฟหรือมีความร้อนสูง

ควรปฏิบัติตามคำแนะนำด้านล่าง:

- ไม่สูบบุหรี่หรือกระทำให้เกิดประกายไฟ ใกล้กับตัวเครื่อง หมึก และสารละลาย
- ๑ ติดตั้งถังดับเพลิง CO² ใกล้กับด้วเครื่อง
- สวมใส่แว่น ถุงมือ ขณะปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการซ่อมบำรุง หมึก หรือ สารละลาย







- เครื่องมือใช้งานควรปราศจากไฟฟ้าสถิตย์ เพื่อป้องกันการเกิดประกายไฟจากการถ่ายเทประจุ
- ขณะกำลังใช้งานเครื่องควรห่างจากของเหลวหรือวัสดุไวไฟ
- ไม่เก็บน้ำหมึกหรือสารละลายเป็นจำนวนมากไว้ข้างตัวเครื่อง
- หลีกเลี่ยงการสัมผัสหมึกและสารละลายทางผิวหนัง
- ไม่เทหมึกหมึกและสารละลายที่ถูกใช้งานแล้วลงในท่อน้ำทิ้ง

3.4 การปฐมพยาบาล

หมึกเข้าตา

ให้ล้างตาด้วยน้ำสะอาดจำนวนมากเป็นเวลาอย่างน้อย 10 นาที แล้วไปพบแพทย์

ส้มผัสผิวหนัง

ถอดเสื้อผ้าที่เลอะหมึก แล้วทำความสะอาดผิวด้วยสบู่และน้ำสะอาด ไม่ใช้สารละลายทำความสะอาดหมึก

สูดดม

ย้ายผู้ป่วยไปยังที่อากาศถ่ายเทสะดวก หากมีอาการหายใจดิดขัดให้รีบส่งแพทย์

ดื่มกิน

ถ้ามีการดื่มกินให้ล้างปากด้วยน้ำสะอาด แล้วรีบส่งแพทย์

3.5 แผ่นปกป้องการระเบิดของระบบหมึก

เพื่อป้องกันการะเบิดของหมึกที่บริเวณลูกฟิลเตอร์ ในขณะปฏิบัติงาน เราจึงใส่แผ่น ป้องกันการกระจายหมึกไว้ เพื่อไม่ให้พุ่งกระเด็นสู่ช่าง และผู้ใช้งาน



Fig. 3-1 Anti-explosion ripple cover

3.6 CE approvals

Safety

Approved in accordance with CE requirements

Machinery directive

98/37/EC

Low voltage directive

2006/95/EC Standard code: EN ISO 12100-1:2003, EN ISO 12100-2:2003, EN60204-1:2006, EN 1050:1996.

Electromagnetic compatibility

92/31/EEC, 93/68/EEC Standard code: EN 61000-6-1:2001, EN 61000-6-3:2001+A11:2004, EN61000-3-2:2000+A2:2005, EN 61000-3-3:1995+A1:2001+A2:2005

SGS Taiwan Ltd.	CUG L	SGS Taiwan Ltd.	JU6
Electronics &		Electronics &	
Communication		Communication	
Services		Services	
134, Wu Kung Road,		134, Wu Kung Road,	
Waku Ind. 2000, Taipet, Taiwan.		WuKu Ind. Zone, Taipel, Taiwan.	
Tel: +386-2-2290-3279		Tel =886-2-2299-3279	
PMC +400-2-2299-9408		Fax: +000-2-2200-0400	Certificate No: EZ/2007/90005C
	Certificate No: ED/2007/90018C	A WA	Certificate Ho. Elizeditorio
	octimente nel Estador storios	VEDIEICATION OF MI	RIVD COMPLIANCE
VERIEICA	TION OF EMC COMPLIANCE	VERIFICATION OF ML	ALVD COMPLIANCE
VENITOR	HON OF LINE COMPLIANCE		
		SGS-TW Reference No. EZ/2007/90005C	
SGS-TW Reference No.	ED/2007/90018C	Model No Rottwell C, Rottwe	
Model No	Rottwell C, Rottwell F	Product Name Rottweil Series Cl.	ink Jet Printer
Product Name	Rottweil Series CIJ ink Jet Printer	Applicant Metronic-Handywa	re Shanghai Ltd
Applicant	Metronic-Handyware Shanghai Ltd	Address of Applicant T15-1-4, No. 999.	Ningqiao Rd., Shanghai, 201206, P. R., China.
Address of Applicant	T15-1-4, No. 999, Ningqiao Rd., Shanghai, China	TCF Number(s) Rottweil 20070828	
Date of lasue	September 12, 2007	Date of losue : September 12, 200	7
Test(s) Required	EN 61000-6 1 2001 EN 61000-6-3 2001+611-2004	Applicable Standards : EN ISO 12100-1:2	003, EN 150 12100-22003. EN 60204-12006.
(conje) (coden co	EN 61000-3-2:2000+42:2005	EN 1050/1995	
	EN 61000-3.3 1995+61: 2001+62:2005	Conclusion	1.
		Based upon a review of the worksheets and the Teo	nnical Construction File, the apparatus is deemed to
Conclusion The equipment complian with the	in principal protection convicument of the disordine \$6/22.5 EUC area dod by	meet the requirements of the above standards and i	ienze iurai alle requirementa un
directives 92/31/EEC and 93/68	VEEC. The apparatus meets the requirements of the above standards.	Machinery Directive 98/37/EC	
"The confication is only valid for the	optiment and configuration described, and in conjunction with the test data detailed above. It		and a second as described and is an interesting of
common the ensuit of the single examin quality of any other subject of the carte	ation of the calegor, being in hard and does not represent any uncertaily valid document concerning the at production.	the test data detailed above.	and configuration described, and in conjunction with
		Authorized Signatory	
Authorized Signatory:		Autoraus algratory.	
T		- /	
Vasan 6		Vason t	
SGS TAIWAN	LTD.	SGS TAIWAN LTD.	
Jason Lin		Jason Lin	
Copyright of t Services and r the Manager o	his certificate is owned by SGS Taiwan Electronics & Communication nay not be reproduced other than in full and with the prior approval of / SGS Taiwan Electronics & Communication Services.	Copyright of this cartificate is owne Services and may not be reproduce Manager of SGS Taiwan Electronics	d by SGS Taiwan Electronics & Communication d other than in full and with the prior approval of th & Communication Services.
instant, an and Graners statest, by the Gampers states in	Grand Laddaus at Sonias provid websit	This forward is small as the Dirac's labell in the Desproy only its Erward Endelines of Service parts (vehad
in the designed is adding to be added to be ad		en con en announe rever a ne revenue a lidella. Arronchadas ed availator association fare	
	SGSPAPER WINDUNU	and the second sec	SGSPAPER IIIIIIIII

Fig. 3-2 CE Approvals

Section 4 ชุดอุปกรณ์

ในลังบรรจุเครื่องพิมพ์ คุณจะได้พบอุปกรณ์สำหรับใช้ดูแลเครื่องดังต่อไปนี้

	Item	Code
	Nozzle key, for dismantle nozzle from ink chamber	NK01
	Cleaning bottle	SP17
-	Rubber air blower	XRQ
Retinut	User Manual	JEF-EN
	Plug, for photo sensor /alarm system	FQN18-7TK-10-C

Section 5 การติดตั้งเครื่อง

5.1 การเตรียมตัว



การติดตั้งเครื่องควรได้รับการติดตั้งจากช่างที่ได้รับการอบรมโดย **Rottweil**® authorized engineer, หรือตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่ ถ้าต้องดำเนินการติดตั้งเองควร ้อ่านคู่มือก่อนทำการติดตั้งและติดต่อตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่เพื่อให้คำแนะนำในกรณีที่ ท่านต้องการ

- ัตรวจสอบสภาพสินค้าว่ามีการเกิดความเสียหายใดๆระหว่างการขนส่งหรือไม่ ۵
- พื้นที่ติดตั้งควรมีความมั่นคงแข็งแรงไม่มีการสั่นสะเทือน อันจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่เครื่อง
- ้ควรสวมใส่อปกรณ์เพื่อความปลอดภัยเช่น แว่นตา, ถงมือ เพื่อป้องกันการเกิดอบัติเหตุในระหว่างการ ติดตั้ง
- ้ต้องแน่ใจว่าสายไฟและท่อน้ำหมึกถูกติดดั้งเหมาะสมอยู่ในสภาพดี ไม่มีการถูกดัดงอหรือถูกวัสดใด ۵ กดทับ
- ۵ ้พื้นที่ดิดตั้งดัวเครื่องและการใช้งานเครื่อง ควรห่างจากสภาพแวดล้อมที่มีความร้อนสง, มีความชื้น, มี ฝ่น, เปียกน้ำ และบริเวณที่อาจะมีอะไรมาพ่งชนหรือกระแทก
- บานประตูของเครื่องอิงค์เจ็ทสามารถเปิดได้กว้างพื่อสะดวกในการเติมน้ำหมึกหรือตรวจเช็คเครื่อง



- หมึกและสารละลายเป็นสารไวไฟ ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยควรติดตั้งถังดับเพลิงประเภท
- CO² ไว้ในบริเวณใกล้เคียงเครื่องและง่ายต่อการเข้าถึง



กระแสไฟฟ้าจากไฟฟ้าสถิตย์เป็นสาเหตุหนึ่งในการสร้างความเสียหายให้กับอุปกรณ์ อิเล็คโทรนิคส์ของตัวเครื่องและซอฟท์แวร์

เฉพาะช่างผู้ได้รับการอบรมเท่านั้นที่ควรได้รับอนุญาติให้สามารถเปิดตัวเครื่องเพื่อตรวจสอบแผง ้อปกรณ์อิเล็คโทรนิคส์ของเครื่อง เพราะอาจได้รับอันตรายจากการช็อตจากไฟฟ้าแรงดันสง

5.2 การเชื่อมกับแหล่งจ่ายไฟ

- ♦ ต้องมั่นใจว่าต่อสายไฟเข้ากับแหล่งจ่ายไฟที่มีการต่อสายดิน
- ♦ ต้องติดตั้ง UPS เพื่อความเสถียรของกระแสไฟ
- ♦ ช่วงแรงดันของแหล่งจ่าย 240V 50 HZ
- ♦ ในระหว่างการขนส่ง ข้อต่อของบอร์ดต่างๆอาจมีการหลดจากกัน ควรตรวจเช็คก่อนเริ่มเปิดเครื่อง
- ♦ เลือกอุปกรณ์ส่งสัญญาณเข้าที่ถูกต้อง เช่น โฟโต้เซนเซอร์ (Code: CDD11-N) / เอ็นโค้ดเดอร์ (Code: CDD11-N) SP12-11) หรือใช้ทั้งคู่ และต้องติดตั้งเข้ากับปลั๊กที่ถูกต้อง เช่นปลั๊กเซนเซอร์ (Code: FQM8-7TK-10). เอ็นโค้ดเดอร์ใช้ปลั๊ก 12 ขา(Code: FOM8-12TK-C).

5.3 การจับยึดหัวพิมพ์

- หัวพิมพ์ต้องถูกติดตั้งเข้ากับขาจับตั้งหัวพิมพ์ (Code: AE-19).
- ตัวจับยึดหัวพิมพ์จะต้องอยู่ในทิศเดียวกับเส้นทางการผลิตและสะดวกต่อการเปิดฝาและปิดฝา หัวพิมพ์
- จะเป็นการดีที่ระดับความสูงของหัวพิมพ์อยู่ระดับเดียวกับระดับความสูงของคีย์บอร์ด และไม่ควรต่ำ เกินกว่า 1 เมตร จากระดับคีย์บอร์ด
- หัวพิมพ์กับชิ้นงานที่จะพิมพ์ควรมีระยะห่างกัน 2 มม.-25 มม. ขึ้นอยู่กับขนาดของน็อสเซิลที่จะสร้าง ความต่างของระยะห่าง
- วางสายท่อน้ำหมึกระหว่างหัวพิมพ์กับดู้เครื่องในบริเวณที่ไม่มีการสั่นหรือรบกวนจากเครื่องจักรอื่น และการดัดสายท่อน้ำหมึกรัศมีต้องไม่ด่ำกว่า 250 มม.
- ถ้าพื้นที่ติดตั้งมีฝุ่นสูง หรือ ละอองของน้ำ สามารถปรับปรุงพื้นที่ได้โดยการติดตั้งม่านลม
- การชาร์ต จากกระแสไฟฟ้าสถิตย์ระหว่างชิ้นงานและหัวพิมพ์ มีผลต่อคุณภาพการพิมพ์และความ เสถียรของการใช้งานเครื่อง ซึ่งเกิดโดยหมึกถูกตีกลับสู่หัวพิมพ์
- อุปกรณ์อีเล็คโทรนิกส์สามารถเสียหายได้จากกระแสไฟฟ้าสถิตย์หรือการทำงาน คุณต้องมั่นใจว่าได้ ดิดตั้งอุปกรณ์กำจัดกระแสไฟฟ้าสถิตย์เพียงพอ ถ้าจำเป็นใช้แปลงใยคาร์บอน



Fig. 5-1 mounting dimensions of print head

5.4 การเติมหมึกครั้งแรก (First fill)

5.4.1 การเติมหมึกและเมคอัพ

ิ lช้หมึกและเมคอัพแท้ของ Easijet® เท่านั้น



เปิดฝาตู้เครื่องด้านหน้า เติมหมึกลงในขวดหมึกและเมคอัพที่ติด
 ตั้งอยู่บริเวณฝาตู้เครื่องด้านหน้า



- ให้ระดับของหมึกและเมคอัพอยู่เหนือสายเคเบิลไทด์ของขวดหมึก และเมคอัพ
- ♦ หลังเดิมหมึกปิดฝ่าให้สนิท และนำไปเก็บในที่เหมาะสม



Fig. 5-2 ขวดหมึกและเมคอัพ

ใช้หมึกและเมคอัพของ Easijet เท่านั้น และต้อง มั่นใจว่าหมึกที่จะเดิมลงไปเป็นชนิดเดียวกัน ก่อนที่จะเดิมลงไป หมึกและเมคอัพที่ต่างชนิดกัน หากมีการ ผสมกันจะก่อให้เกิดปฏิกริยาเคมีระหว่างกัน อันจะทำให้เกิด การอุดตัน และความเสียหายต่อระบบการทำงานของเครื่อง และเสียค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม เดิมหมึกและเมคอัพลงใน ขวดที่ถูกต้อง โดยดูจากสัญลักษณ์ข้างขวดหมึก ซึ่งแสดง ไว้ชัดเจน "Ink" สำหรับหมึก และ "Solvent" สำหรับเมค อัพ



Fig. 5-3 ขวดเมคอัพและขวดหมึกในเครื่อง

5.4.2 การเปิดเครื่องอิงค์เจ็ท



ต้องมั่นใจว่ากระแสไฟฟ้าและแรงดันไฟฟ้าเป็นไปตามข้อกำหนด และมีอุปกรณ์ที่ เหมาะสมในการใช้งานเครื่องอิงค์เจ็ท

- เปิดสวิทซ์เพาเวอร์ซัพพลายที่ UPS ถ้าปลั๊กไม่เหมาะสมให้ใช้อแดปเตอร์ต่อให้เหมาะสมสำหรับอิงค์ เจ็ท.
- เปิดเครื่องที่สวิทซ์เพาเวอร์ด้านหลังตู้เครื่อง และกดปุ่ม "RUN/STOP" ที่ด้านซ้ายข้างจอภาพ จน ไฟส์เหลืองปรากฏและกระพริบ หลังจากเริ่มต้นไฟจะเปลี่ยนเป็นส์เขียวไม่มีการกระพริบ เส้นหมึกจะ ถูกฉีดออกมาและเครื่องอยู่ในสถานะพร้อมพิมพ์
- หลังจากการเริ่มต้นซอฟท์แวร์เสร็จสิ้น ให้เปิดฝาหัวพิมพ์ไว้



Fig. 5-4 position of "Power switch" and "RUN/STOP"



Fig. 5-5 ระบบเครื่อง I-Jet เริ่มต้น



Fig. 5-6 หน้าเมนูเริ่มต้นพร้อมปุ่มคำสั่งบนหน้าจอ

Rottweil[®] i-jet series CIJ Inkjet Printer

5.4.3 การเติมหมึกครั้งแรกเข้าสู่ระบบไฮดรอลิกส์

- นำแค็ปที่ปิดท่อดูดกลับ (Gutter) หลังจากการ เติมหมึกครั้งแรกเสร็จสิ้น
- กดปุ่ม F3 "SERVICE" ที่หน้าเริ่มต้น เพื่อเข้าสู่หน้าเมนู
 "Jet Service"





๑ กดปุ่ม F1 "FUNCTION" บนหน้า "Jet Service" เพื่อเข้าสู่หน้าเมนู "Ink System Control"

		JetService		×
	InkSystem Head			
Function	Status	Phase	Setup	Exit



 กดปุ่มลูกศรเพื่อเลื่อนแถบสีน้ำเงินมาที่คำสั่ง "First Fill" กดปุ่มลูกศรขวาเพื่อเลือกคำสั่ง first Fill (จะปรากฏเครื่องหมายกากบาทแดงขึ้นที่ช่องสีขาว) เครื่องจะเริ่มนำหมึกเข้าสู่ระบบรอจนกระทั่ง เครื่องหมายกากบาทหายไป ใช้เวลาประมาณ 20 นาที หมึกประมาณ 500 มล. จะถูกนำเข้าสู่ระบบ

		Ink Sys	tem Control	×
		Head head1		
	OFF	Ink	X ON	
	OFF	Bleed		
	OFF	Purge		
	OFF	Clean Nozzle		
	OFF	Stab Test		
	OFF	Add Ink		
	OFF	Add Solvent		
	OFF	First Fill		
	OFF	Empty System		
Exit				

- นำซีลลิ่งแคปที่อุดท่อกัตเตอร์ออก
- เลื่อนแถบสีน้ำเงินไปยังคำสั่ง "Ink" กดปุ่มลูกศรขวาเพื่อเลือกคำสั่ง Ink (จะปรากฏเครื่องหมาย กากบาทแดงขึ้นที่ช่องสีขาว) เส้นหมึกจะถูกฉีดจากน็อสเซิล เข้าสู่ท่อกัตเตอร์

5.5 การปรับแต่งเส้นหมึก

4 องค์ประกอบสำหรับการปรับแต่งและบำรุงรักษา 1-แรงดัน (Pressure) 3-รูปร่างหยุดหมึก (Ink drop breaking shape) 2-ความหนืดหมึก (Viscosity) 4-ค่าเฟสและการสั่น (Phase/Modulation) ทุกการดูแลรักษาต้องตรวจสอบไล่ตามองค์กอบด้านบนเสมอ

5.5.1 การตั้งค่าเริ่มต้น (Default settings)

- 1. กดปุ่ม **F3 "SERVICE"**, และกดปุ่ม **F4 "SET UP"**.
- กดปุ่ม TAB เพื่อนเลื่อนแถบน้ำเงินไปยังช่อง"Pressure [mbar]". ใส่ค่า "2200" ลงไป กดปุ่ม "ENTER" เพื่อรับค่าที่ใส่เข้าไป

3. ใส่ค่า **``0″** ในช่อง **``Visco Offset″** สำหรับเครื่องหมึกดำ (Code: RW-F-D) และ **``50″** สำหรับเครื่อง หมึกขาว (Code: RW-F-P) กดปุ่ม **``ENTER″** เพื่อรับค่าที่ใส่เข้าไป

- 4. เมื่อเปลี่ยนบอร์ดใหม่ ให้ทำการเซตค่าเหล่านี้ใหม่อีกครั้ง
- 5. กดปุ่ม **F1 "Ok"** เพื่อออกจากหน้าเมนูและบันทึกค่าเก็บไว้

* ค่านี้ใช้ได้เฉพาะกับหมึกแท้จาก Easijet เท่านั้น

		JetService		×
	InkSystem			
	Head			
Function	Status	Phase	Setup	Exit
1.				
		Setup		×
	Head			
Pri	ntmode Standard	Pressure[mbar] 220	0	
	Graph	ViscoOffset Ø		
	I			
	HV[%] 100	ChargeOffset[%] 0		
Modu	lation 5	Suctionpump 70		
Modu	lation 5	Suctionpump 70		
Modu InkFlowWat	lation 5	Suctionpump 70 Ink Type 7		
Modu InkFlowWat Mod-Frequen	lation 5 ch OFF	Suctionpump 70 Ink Type 7 Nozzle Tumefuml 78		
Modu InkFlowWat Mod-Frequen	lation 5 ch OFF - cy[HZ] 65146	Suctionpump 70 Ink Type 7 Nozzle Type[um] 70		
Modu InkFlowWat Mod-Frequen	lation 5 ch OFF cy[HZ] 65146	Suctionpump 70 Ink Type 7 Nozzle Type[um] 70		
Modu InkFlowWat Mod-Frequen	lation 5 ch OFF cy[HZ] 65146	Suctionpump 78 Ink Type 7 Nozzle Type[um] 78		
Modu InkFlowkat Mod-Frequen	lation 5 ch OFF - cy[HZ] 65146	Suctionpump 78 Ink Type 7 Nozzle Type[um] 78		
Modu InkFlowkat Mod-Frequen Ok	lation 5 ch OFF cy[HZ] 65146	Suctionpump 70 Ink Type 7 Nozzle Type[um] 70		

5.5.2 การปรับแต่งหยดหมึก

ใช้แว่นขยายตรงหัวพิมพ์ เพื่อมองตรวจสอบรูปทรงของหยดหมึก รูปทรงของหยดหมึกที่ถูกต้องดูได้จาก รูปด้านล่าง ซึ่งจะทำให้คุณภาพการพิมพ์ที่ดีและนิ่ง



Fig. 5-6 รูปหยดหมึกที่ถูกต้องและการแตกตัวที่ถูกต้อง

้องค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อหยดหมึกประกอบด้วย แรงดันหมึก, ความหนืดของหมึก, ไม่มีการติดขัดใน ระบบไหลเวียนหมึก, คุณภาพของหมึก, การอุดตันที่น็อซเซิล และอื่นๆ

5.5.3 การปรับแต่งค่าเฟสและม็อตดูเลชั่น

- การปรับค่ามอตดูเลชั่นควรปรับเมื่อแรงดันและความหนืดอยู่ในภาวะปกติหรือสมบูรณ์
- ปิดฝาหัวพิมพ์ลงและเครื่องอยู่ในสถานะไม่พิมพ์
- ที่หน้าเริ่มต้น กดปุ่ม F3 "SERVICE" และกดปุ่ม F3 "PHASE"
- เปลี่ยนค่าม็อตดูเลชั่นโดยการกดปุ่มลูกศร ซ้ายหรือขวา และเช็คสถานะเฟสที่ช่อง "Phase Status" ให้ปรากฏเครื่องหมาย "*" จำนวน 2-3 ดวงติดกันอย่างสม่ำเสมอ ในช่องมองหากดอกจันทร์เกิดด้าน ซ้ายมือสุดและปรากฏที่ด้านขวาด้วยถือว่าติดกันและต่อเนื่อง

	Phase	×
	Head 1	
Modulat	tion 3	
Phase Sta	atus	
Ok	Exit	

5.5.4 การตั้งเส้นหมึกเข้ากัตเตอร์ที่ถูกต้อง

- ถ้าเส้นหมึกเบี่ยงเบนไปจากกัตเตอร์ ให้เปิดฝาหัวพิมพ์ขึ้น
- ♦ ที่หน้าเริ่มต้น กดปุ่ม F3 "SERVICE" และกดปุ่ม F1 "FUNCTION"
- กดปุ่มลูกศร เพื่อเลื่อนแถบสีฟ้าไปยังคำสั่งล้างน็อซเชิล "Clean Nozzle" กดปุ่มลูกศรขวาเพื่อ เลือกคำสั่ง "Clean Nozzle" จะปรากฏเครื่องหมายกากบาทสีแดงในช่องด้านข้าง วาล์ว V1 ที่ หัวพิมพ์จะเปิดและปิด เส้นหมึกจะฉีดและหยุดสลับกันไป เพื่อล้างน็อสเซิล



หลังการเดิมหมึกครั้งแรก หงายหัวพิมพ์ขึ้นและใช้คำสั่ง Clean Nozzle และสั่นหัวพิมพ์เล็กน้อย เพื่อไล่ฟองอากาศในระบบออก

		Ink Sys [.]	tem Control		×
		Head head1			
	OFF	Ink	X ON		
	OFF	Bleed			
	OFF	Purge			
	OFF	Clean Nozzle			
	OFF	Stab Test			
	OFF	Add Ink			
	OFF	Add Solvent			
	OFF	First Fill			
	OFF	Empty System			
Exit					

 ถ้าเส้นหมึกยังไม่สามรถพุ่งเข้าสู่กัตเดอร์ได้ รอบน็อสเซิล(Code: JZ65001-02). คุณอาจปรับเส้นหมึกได้โดยการขันสกรูสี่ตัวที่อยู่

การปรับตำแหน่งเส้นหมึกเข้ากัตเตอร์ดูได้จากรูปด้านล่าง



User Operational Manual



5.5.5 การปรับแรงดันไฟสูง (HV)

ปรับค่า HV ด้วยมือ ความสูงของข้อความจะเปลี่ยแปลงเป็นสูงขึ้นหรือเตี้ยลง

เพิ่มค่า HV	ข้อความสูงขึ้น	หมุนตามเข็มนาฬิกา
ลดค่า HV	ข้อความเตี้ยลง	หมุ่นทวนเข็มนาฬิกา



Fig. 5-9 HV adjustments

Section 6 การใช้งานเครื่องอิงค์เจ็ท

6.1 ข้อมูลทั่วไปในการใช้งานเครื่องอิงค์เจ็ท

6.1.1 การใช้งานแป้นเครื่อง



Fig. 6-1 Inkjet operating panel

NO	ITEM	FUNTION
1	LED แสดงสถานะ	ERROR LED, ไฟสีแดงแสดงถึงมีการผิดปกติของเครื่อง
		SERVICE LED, ไฟสีเหลืองแสดงถึงการเดือนให้มีการแก้ไข
		READY LED, ไฟสีเขียวแสดงว่าเครื่องพร้อมที่จะพิมพ์งาน
2	หน้าจอสี	แสดงผลของโปรแกรม การตั้งค่าและการแก้ไขข้อความต่างๆ
3	RUN/STOP	เปิด/ปิด เครื่องอิงค์เจ็ท , หลังจากเปิดสวิทซ์เพาเวอร์ที่ด้านหลังเครื่องแล้ว
4	ปุ่มแท็บ (TAB)	เลื่อนแถบสีเพื่อเลือกคำสั่งที่ต้องการในเมนูคำสั่ง
5	ปุ่ม SC	ปุ่มฟังค์ชั่นพิเศษ
6	ปุ่ม ESC	ย้อนกลับไปคำสั่งก่อนหน้านี้ โดยไม่ทำการบันทึกค่า
7	ปุ่มลูกศร	ใช้เลื่อนเคอร์เซอร์ขึ้นลง ซ้ายขวา และเลือกแก้ไขหัวข้อในการพิมพ์
8	ปุ่มเอนเทอร์	ยืนยันการแก้ไข หรือยืนยันคำสั่ง
	(ENTER)	
9	ปุ่มพริ้นท์เมนู	ปุ่มเข้าเมนูคำสั่งพิมพ์ ให้เครื่องพิมพ์หรือหยุดพิมพ์
	(PRINT MENU)	
10	ปุ่มตัวเลข/อักษร	ปุ่มตัวอักษรและตัวเลข เมื่อต้องการแก้ไขหรือสร้างข้อความ
	(Input keys)	
11	ปุ่มอินโฟร์(INFO)	แสดงรายการประวัติข้อผิดพลาดของเครื่อง



- เปิดหน้า **``7.3.3 Error List″** เพื่อตรวจรายการผิดปกติ
- ปุ่มคีย์บอร์ดวางตามมาตรฐาน QWERT keyboards

6.1.2 แหล่งจ่ายไฟ และการเชื่อมต่อสัญญาณภายนอก



ช่องต่อสัญญาณแบบแจ็ค

Fig. 6-2 การเชื่อมต่อสัญญาณภายนอก, ช่องต่อสัญญาณ, (อยู่ด้านหลังเครื่อง)



Fig. 6-3 USB port, Ethernet port (CPU board)

NO	ITEM	FUNTION
1	Umbilical hose	Connect print head to the hydraulic system inside cabinet
2	Power switch	The shutdown procedure shall be implemented by
		pressing "RUN/STOP" firstly. The power supply can be
		switched off only after the completion of this procedure.
3	Main fuse	Main fuse of inkjet can be changed directly without open cabinet.
4	Power wire	Must be grounded.
5	Shaft encoder port	Connect encoder with inkjet by plug. See fig. 6-4.
6	Photo sensor port	Connect photo sensor/alarm with inkjet by plug. See fig. 6-5.
7	Serial port	Communicate port RS232.
8	Compressed air hole	Compressed air to print head to keep positive air pressure.
9	Air-bleed hole	Air out hole from hydraulic system, and bleeding only without
		solvent recovery system.
10	USB port	Software upgrading, logo/text downloading and saving.
11	Ethernet port	Communication with PC or other Rottweil [®] inkjet.

Text/configuration back/restore, please go to page **62**.

Communication please refer to communication user manual.



Fig. 6-4 Photo sensor/Alarm output socket



Fig. 6-5 Shaft encoder socket

	Photo sensor/Alarm output socket		Shaft encoder socket – 12 pin
1	+UB int. (12VDC)	1	+UB int. (12VDC)
2	GND int.	2	GND int.
3	NC-close	3	Encoder phase A
4	Photo sensor input	4	None
5	NC	5	None
6	NC-open	6	Encoder phase B
7	Alarm output, 24VDC output	7	Encoder phase A
		8	None
		9	None
		10	Encoder phase B
		11	Reset
		12	GND int.

ช่องต่อสัญญาณแบบฮับ



Fig. 6-6 External connection, Connection-Hub type (back view of cabinet)



Fig. 6-7 Connection Hub



Fig. 6-8 Connection Hub Chart

PORT	PIN	DESCRIPTION
EXT-OPT	2, 3	Reset switch
ENCODER-PS	1	DC +12V
(Photo Sensor)	7	Signal
	9	GND
ENCODER-PS	1(Red)	DC +12V
(Shaft Encoder)	3(Pink)	A-
	4(White)	А
*Note: Color here is only for	5(Green)	В
HENGSTLER encoder. Other brand	6(Blue)	В-
has other color matching.	9(Black)	GND

*Pin 1, 9 can be used for Sensor and Encoder at same time.

6.1.3 หัวพิมพ์ (Print head)

หัวพิมพ์ของเครื่อง Rottweil® i-jet ถูกออกแบบให้ง่ายในการปรับตั้งและดูแลรักษา โปรดดูรายละเอียด จากภาพด้านล่าง





6.2 เริ่มต้นอิงค์เจ็ท

6.2.1 Start inkjet



ต้องแน่ใจว่าไฟฟ้าจากแหล่งจ่ายและสถานที่ดิดตั้งเป็นไปตามเงื่อนไขการใช้งานเครื่อง อิงค์เจ็ท

- Plug on the power supply. If the plug is not compatible, please use adaptor for the inkjet.
- เปิดฝาครอบหัวพิมพ์ เพื่อทำความสะอาด ตรวจสอบว่ามีน้ำหมึกและเมคอัพเต็มอยู่ในขวด
- ใช้ขวดน้ำยาล้าง(Code: SP-17), ทำการฉีดล้างหน้าน็อสเซิล ตัวชาร์จประจุ ตัวตรวจประจุ.



Fig. 6-10 วิธีการล้าง

- ล้างแผ่น HV ทั้งด้านล่างและด้านบน
- ล้างท่อดูดกลับ (gutter). ในขณะล้างท่อดูดกลับให้ระวังน้ำยาล้างไหลเข้าท่อดูดกลับเป็นจำนวน มาก ซึ่งจะทำให้ค่าความหนืดเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว



Fig. 6-11 gutter sealing cap

- ใช้ลมเป่าให้หัวพิมพ์แห้ง
- เปิดสวิทซ์เพาเวอร์ที่ด้านหลังของเครื่องอิงค์เจ็ท, และกดปุ่ม "RUN/STOP" ค้างไว้2 วินาที ไฟสี เหลืองจะเริ่มกระพริบ หลังจากเริ่มต้นเสร็จไฟจะเปลี่ยนเป็นสีเขียวไม่มีการกระพริบ เส้นหมึกจะถูกฉีด และพร้อมที่จะทำการพิมพ์



Fig. 6-12 ดำแหน่งเพาเวอร์สวิทซ์ และปุ่มรันสด็อป "RUN/STOP"

- หลังจากกระบวนการเริ่มต้นซอฟท์แวร์เสร็จสิ้น ทำการปิดฝาครอบหัวพิมพ์ ก่อนทำการปิดฝาครอบ หัวพิมพ์ต้องแน่ใจว่าหัวพิมพ์แห้งสนิทเพื่อป้องกันการลัดวงจรที่หัวพิมพ์
- ทำการ "FIRST FILL" สำหรับการเปิดเครื่องครั้งแรก (ดูหน้า "5.4.3 First fill to the hydraulic system" for more information), หากไม่ใช่กดปุ่ม "PRINT MENU" เพื่อเริ่มต้น พิมพ์ข้อความ
- ♦ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับซอฟท์แวร์ได้ที่ บทที่ "SECTION 7 SOFTWARE"

6.2.2 การปิดเครื่องอิงค์เจ็ท

- ดปุ่ม "PRINT MENU" เพื่อเข้าสู่เมนูสั่งพิมพ์. กดปุ่มสต็อปพรินท์ "STOP PRINT" เพื่อหยุด พิมพ์
- ♦ เปิดฝาครอบหัวพิมพ์
- กดปุ่มรันสต็อป "RUN/STOP" ค้างไว้ 2 วินาที จนกระทั่งไฟเขียวเปลี่ยนเป็นไฟสีเหลืองกระพริบ, กระบวนการเริ่มต้นปิดเครื่องอิงค์เจ็ทเริ่มทำงาน และไฟจะเปลี่ยนเป็นสีแดงหยุดนิ่งพร้อมทั้งหน้าจอ ดำสนิท ใช้เวลาในการปิดเครื่องตามกระบวนการนี้ประมาณ 4 นาที
- เมื่อเส้นหมึกหยุดฉีด ไม่ต้องทำการล้างหัวพิมพ์ด้วยน้ำยาล้าง หมึกที่แห้งจะช่วยป้องกันการอุดตัน ด้านในของน็อสเซิล
- หลังกระบวนการปิดเครื่องเริ่มต้น ฉีดน้ำยาล้างลงสู่ท่อดูดกลับ (Gutter) เพียงเล็กน้อย เพื่อทำความ สะอาดท่อดูดกลับ
- ♦ ปิดเพาเวอร์สวิทซ์



For pigment inkjet, machine can start to work by setting at INK SYSTEM BOARD, to start and shut off ink system automatically. (Power must be on.)



Fig. 6-13 print head cleaning

Section 7 ใช้งานขอฟท์แวร์

7.1 แนะนำการใช้งาน

7.1.1 หน้าหลักเริ่มต้น (Control Unit)

หน้าหลักเริ่มต้นจะแสดงรายละเอียดดังข้างล่าง



1	แถบชื่อหน้าต่าง	แสดงชื่อของหน้าต่าง
2	เวอร์ชั่นซอฟท์แวร์	แสดงหมายเลขรุ่นของซอฟท์แวร์
3	โปรแกรมเสริม	แสดงโปรแกรมระบบตัวอื่นที่มีในเครื่อง
4	เมนูบาร์	ชื่อเมนูคำสั่งต่างๆ กดปุ่มฟังชั่นใต้คำสั่งเพื่อข้าสู่เมนูนั้นๆ

หน้าหลัก	
"System ID"	Display the current inkjet ID in production line, which stands by one CAPS
	letter. This is available ONLY when more than one inkjet connected or inkjet
	and other machines connected to PC.
"Line"	If inkjet is integrated with one production line only and no other machines are
	connected to this inkjet, this field displays only one line which is always
	selected. In this case, no entry is needed in this field.
"Text"	กดปุ่ม F1 เพื่อเข้าสู่หน้าต่าง "Text Manager" เพื่อสร้างและแก้ไขข้อความ
"Config"	กดปุ่ม F2 เพื่อเข้าสู่หน้าต่าง "Configuration Manager" เพื่อกำหนดค่าตัวแปร
	ต่างๆเช่น ความกว้าง, ความเร็ว
"Service"	กดปุ่ม F3 เพื่อเข้าสู่หน้าต่าง ``Jet Service″ เพื่อทำการบำรุงรักษาเครื่อง
"System"	กดปุ่ม F4 เพื่อเข้าสู่หน้าต่าง ``System″ เพื่อทำการเซตเครื่องพิมพ์
"File"	กดปุ่ม F5 เพื่อเข้าสู่หน้าต่าง ``File Manager″ เพื่อทำการเซตไฟล์หรือสร้างโลโก้

7.1.2 ปุ่มลัดบนแป้นพิมพ์

Hot keys	
"PRINT MENU"	กดปุ่มนี้เพื่อเข้าสู่หน้า " Print Menu″ ใช้ในการสั่งพิมพ์ข้อความ
"INFO"	กดปุ่มนี้เพื่อแสดงประวัติข้อผิดปกติของเครื่อง
"RUN/STOP"	กดปุ่มนี้เพื่อเปิดและปิดเครื่องโดยอัตโนมัติ
"ENTER"	กดปุ่มนี้เพื่อเปลี่ยนหรือยืนยันค่าต่างๆให้กับซอฟท์แวร์
"ESC"	กดปุ่มนี้เพื่อกลับสู่เมนูก่อนหน้าโดยไม่ทำการบันทึกค่าปัจจุบัน
"SC"	กดปุ่มนี้เพื่อทำการเข้าสู่หน้าอัปเกรดโปรแกรม ใช้เฉพาะในหน้า " System″

ส่วนปุ่มอักษรและตัวเลขทำการวางตำแหน่งเหมือนคีย์บอร์ดคอมพิวเตอร์



7.2 เมนูการพิมพ์ (Print menu)

7.2.1 หน้าพริ้นท์เมนู (Print Menu)

กดปุ่ม **"PRINT MENU″** เพื่อเข้าสู่หน้านี้

Print Menu 🛛						
	SystemID A					
	Line Rot	:tweil				
	Print Config Def	`ault				
	Print Text 11	ine-test				
	Print Status Pri	int Stoped				
	Head Status <mark>Err</mark>	or				
Co	ounter Number 296	6065				
	Sum total 🛛					
	Paper Print 772	21				
Exit	Start Print	Stop Print	Counter			

"Print Menu" Page					
"System ID"	แสดงค่า ID ปัจจุบันของอิงค์เจ็ทในกระบวนการผลิต				
"Line"	แสดงค่าการติดต่อปัจจุบันของกระบวนการผลิต				
"Print Config"	แสดงชื่อไฟล์ค่าตัวแปรที่ใช้งานในการพิมพ์				
"Print Text"	แสดงชื่อไฟล์ข้อความที่กำลังทำการพิมพ์				
"Print Status"	แสดงสถานกำลังพิมพ์ ``Printing″ หรือหยุดพิมพ์ ``Print stopped ″.				
"Head Status"	แสดงสถานะและความพร้อมของหัวพิมพ์				
"Counter Number"	แสดงจำนวนการพิมพ์ของรอบการพิมพ์นั้น				
"Sum Total"	แสดงจำนวนผลรวมของการพิมพ์ในช่วงตั้งแต่เปิดเครื่องจนถึงปิดเครื่อง และจะ				
	รีเซทกลับเป็น 0 เมื่อทำการเปิดเครื่องพิมพ์ใหม่อีกครั้ง				
"Paper Print"	แสดงจำนวนการพิมพ์ทั้งหมดตั้งแต่เริ่มติดตั้งเครื่องไม่สามารถรีเซทใหม่ได้				
"Exit"	กดปุ่มนี้เพื่อกลับสู่เมนูก่อนหน้าที่เข้ามา				
"Start Print"	กดปุ่มนี้เพื่อเริ่มการพิมพ์ เมื่อหัวพิมพ์อยู่ในสถานะ Ready				
"Stop Print"	กดปุ่มนี้เพื่อหยุดพิมพ์				
"Counter"	กดปุ่มนี้เพื่อตั้งค่าจำนวนนับตามที่ต้องการ				



เมื่อคุณรับเครื่องอิงค์เจ็ทและทำการติดตั้ง คุณอาจพบค่าเปเปอร์ปริ้นท์**"Paper Print**″ มี ตัวเลขอยู่จำนวนหนึ่ง ซึ่งเกิดจากการทดสอบคุณภาพเครื่องก่อนส่งมอบ ไม่ได้หมายความว่าเรา ส่งเครื่องที่ใช้แล้วให้กับลูกค้าแต่อย่างใด

7.2.2 หน้าการนับ (Set Counter Number)

กดปุ่ม F4 **``Counter**'' ในหน้า **``Print Menu'**' เพื่อเข้าสู่หน้า **``Set Counter Number'**'. ใส่ค่าตัว เลขที่คุณต้องการให้เป็นค่าเริ่มต้น

		Set Counter Number
C	punter Number: 29606	
Ûk	Cance l	



ถ้าค่าการนับปัจจุบัน (Current Number) เป็น "00000013" กดปุ่ม F4 "Counter" แล้ว ทำการเปลี่ยนเป็นค่า "40". กดปุ่ม F1 "Ok" เพื่อยืนยัน ค่าปัจจุบัน (Current Number) ใน พริ้นท์เมนู "Print Menu" จะเปลี่ยนเป็น "00000040".

ึกดปุ่ม F2 **``Cancel″** หรือปุ่ม **``ESC″** เพื่อกลับสู่เมนูก่อนหน้าโดยไม่ทำการบันทึกค่าไว้ สร้างค่านับใหม่ขณะพิมพ์หรือแก้ไขรูปแบบการนับ อ่านเพิ่มหน้า **``7.4.9** หน้**าการนับCounter page″**

7.3 Info (อินโฟ)

7.3.1 หน้าอินฟอร์เมชั่น (Information)

กดปุ่มอินโฟ "INFO″ เพื่อแสดงหน้าอินฟอร์เมชั่น "Information″

		I	nfomation		
	Ennon A :	[PE]	#\$207		
		[PF]	#\$207	_	
	A ·	[PF]	#\$207		
	A :	[PE]	#\$207		
	A :	[PE]	#\$207		
	A :	[PE]	#S207		
	A :	IPEI	#S207		
				Ŧ	
	Class [[PE] F	rocess err	or		
		A weak limb			
		т ует так	viscocity:		
	Data 2009 0	5 26			
	Date 2005.0	13.20			
	Time 16:39:	46			
	RunTime 63:18:	27			
Ok	Clear		Error		
เมื่อไฟเซอร์วิส "SERVICE" สีเหลือง หรือไฟเออร์เรอร์ "ERROR" สีแดง ดิดขึ้นที่แผงควบคุม ข้อความ ใหม่จะถูกแจ้งเดือนขึ้นที่หน้าอินฟอร์เมชั่นนี้.

"Information" Page	
"Error″ เออเรอร์	แสดงรายการสถานะและความผิดปกติต่างๆของเครื่องที่เกิดขึ้น
"Class″ คลาส	แสดงชนิดของความผิดปกดิ
"Code″ โค้ด	อธิบายถึงความผิดปกติ.
" Date″ ເດກ	แสดงวันที่ที่เกิดข้อผิดพลาด
``Time″	แสดงเวลาที่เกิดข้อผิดพลาด
``Run Time″ รันไทม์	แสดงเวลาการใช้งานเครื่องอิงค์เจ็ททั้งหมด สามารถเซ็ทค่าศูนย์ใหม่ได้
" Ok″ โอเค	กดปุ่ม F1 เพื่อออกจากหน้านี้
"Clear″ เคลียร์	กดปุ่ม F2 เพื่อข้อล้างความทั้งหมด
"Error" เออเรอร์	กดปุ่ม F3 เพื่อแสดงเฉพาะรายการผิดปกดิ "Error List″

7.3.2 หน้ารายงานความผิดปกติ (Error List)



กดปุ่ม F3 **"Error"** เพื่อแสดงหน้ารายงานความผิดปกติ **"Error List"**

หน้านี้จะมีหน้าตาเหมือนหน้าอินฟอร์มเมชัน แต่จะแสดงเพียงรายการความผิดปกติเท่านั้น

7.3.3 รายการความผิดปกติ (Error List)

เมื่อไฟสีแดง"ERROR" ดิดขึ้น กดปุ่มอินโฟ "INFO" เพื่อตรวจสอบรายการงานความผิดปกติ ที่เกิดขึ้นและทำการกดปุ่ม F3 "Error" ในหน้าอินฟอร์เมชั่น"Information" เพื่อตรวจสอบ รายละเอียด ขณะที่ไฟสีแดง "ERROR" ยังดิดหรือกระพริบ เครื่องพิมพ์ยังสามารถพิมพ์ได้อยู่ในบางกรณี

No.	LED	Description	Possible Reason	Elimination
[IN]001		System boot succeed! การเริ่มดันระบบสำเร็จ		
[WA]101	Red แดง	No ink line! ไม่มีหมึกฉีดที่หัวพิมพ์	การไหลกลับของหมึก ผิดปกดิ	ล้างน็อสเซิล, เปลี่ยนหมึก
[WA]102	Red แดง	Lack ink! หมึกหมด	ไม่มีหมึก	เดิมหมึกใหม่ลงในขวดหมึก
[WA]103	Red แดง	Lack solvent! เมคอัพหมด	ไม่มีเมคอัพ	เติมเมคอัพลงในขวดเมคอัพ
[PE]201	Red แดง	COM2 Communication failed!	ดูหัวข้อ ``8.3.2 Electro i	nic board tips"
[PE]202	Red แดง	COM3 Communication failed!	ดูหัวข้อ ``8.3.2 Electro i	nic board tips"
[PE]203	red	Ink pressure error! แรงดันหมึกผิดปกติ	แรงดันหมึกด่ำหรือสูง เกินไป	ตรวจการอุดดันของฟิลเตอร์ หรือเปลี่ยนตามความจำเป็น
[PE]204	Yellow เหลือง	Ink viscosity +/- 50! ความหนืดหมึก +/- 50	ไม่มีเมคอัพในขวด หรือ วาล์วเดิมหมึกมี ปัญหา	ดรวจเมคอัพในขวดถ้ามีเมคอัพ อยู่ ให้ดรวจวาล์ว ถ้าไม่มีให้เดิม เมคอัพเพิ่มเข้าไป ทำความสะอาดวาล์วหมึกหรือ เปลี่ยน
	Red ແດง	Ink viscosity +/- 100! ความหนืดหมึก +/- 100	ไม่มีเมคอัพในขวด หรือ วาล์วเดิมหมึกมี ปัญหา	ตรวจเมคอัพในขวดถ้ามีเมคอัพ อยู่ ให้ตรวจวาล์ว ถ้าไม่มีให้เดิม เมคอัพเพิ่มเข้าไป ทำความสะอาดวาล์วหมึกหรือ เปลี่ยน
[PE]205	Red แดง	Phase error! เฟสผิดปกดิ	เฟสไม่ดี ดำแหน่งหยดหมึกไม่ คงที่	ปรับค่าเฟส; ปรับรูปหยดหมึก
[PE]206	Red แดง	HV error! แรงดันไฟผิดปกดิ	แรงดันไฟผิดปกติ	ดรวจหัวพิมพ์ ดรวจสาย HV ดรวจค่า HV

7.4 ข้อความ (Text)

เครื่องอิงค์เจ็ทสามารถเก็บข้อความ ค่าคอนฟิกส์ โลโก้ ได้ถึง 10Mbytes.

7.4.1 แผนภูมิตันไม้เมนู Menu tree

รูปด้านใต้แสดงโครงสร้างต้นไม้ของเมนูคำสั่งในแต่ละหัวข้อ



7.4.2 หน้าสร้างข้อความ (Text manager page)

ึกดปุ่ม F1 เท็กซ์ **"Text**" ในหน้าเริ่มต้น เพื่อเข้าสู่หน้าสร้างข้อความ เท็กซ์เมเนเจอร์**"Text Manager**".

		Text Manager		×
Name VILine-test 23 empty we				
123457 1LINE	: TEST PRINT R	TYUIOPFGHJ		
New	Сору	Delete	Edit	Load

หน่าสรางขอความ เท	เกษเมเนเจอร Text Manager
"Name″ (เนม) ชื่อ	แสดงรายการชื่อไฟล์ข้อความที่ถูกบันทึกไว้ทั้งหมดภายในเครื่อง สามารถดูรายละเอียดของข้อความได้ที่ช่องสีขาวด้านล่างหน้าจอ ใช้ปุ่มลูกศรเพื่อการเลื่อนขึ้นเลื่อนลง เพื่อค้นหาข้อความที่ต้องการโดยแถบสีน้ำ เงินจะเลื่อนตามการกดปุ่มลูกศรชิ้นลง และกดปุ่ม F5 โหลด "Load″ เพื่อ นำไปใช้
"New″ (นิว) สร้างใหม่	กดปุ่ม F1 เพื่อสร้างไฟล์ข้อความใหม่และเข้าสู่หน้าสร้างข้อความใหม่ ``Create New Text″ พร้อมกับการตั้งชื่อไฟล์ข้อความลงไป
" Copy″ (ก็อปปี้) สำเนา	กดปุ่ม F2 ``Copy ″, เพื่อทำสำเนาไฟล์ข้อความที่ถูกแทบน้ำเงินคาดไว้และเข้าสู่ หน้า ``Copy New Text″ ทำการบันทึกชื่อให้ไฟล์ที่สำเนาใหม่
"Delete" (ดีลีท) ລນ	กดปุ่ม F3 เพื่อลบไฟล์ที่ถูกแถบสีน้ำเงินคาดไว้ทิ้ง และจะมีหน้าป็อบอัพสอบถาม เพื่อยืนยันการลบไฟล์ข้อความทิ้ง ไฟล์ข้อความที่กำลังถูกใช้งานอยู่จะไม่สามารถลบทิ้งได้
"Edit″ (อีดิท) แก้ไข	กดปุ่ม F4 เพื่อทำการแก้ไขข้อความที่อยู่ภายในไฟล์นั้น
"Load″ (โหลด) นำไปใช้	กดปุ่ม F5 เพื่อให้ไฟล์ที่มีแถบสีน้ำเงินคาดไว้ถูกนำไปใช้งานในการพิมพ์ ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงข้อความที่อยู่ในไฟล์ใช้งานปัจจุบัน และต้องการ ให้เครื่องพิมพ์ตามค่าใหม่ที่ได้แก้ไข จะต้องได้รับการกดปุ่ม F5 โหลด ใหม่อีกครั้ง

7.4.3 หน้าสร้างใหม่/สำเนา (New/Copy page)

กดปุ่ม F1 **``New**″ ในหน้าเท็กซ์เมเนเจอร์**``Text Manager″** เพื่อเข้าสู่หน้าสร้างไฟล์ข้อความใหม่ **``Create New Text″**.

		Create New Text	×
	New text:		
Ok	Cance l		

ใส่ชื่อไฟล์ที่ต้องการตั้งลงไปในช่องหลังคำว่า **"New text"**. (นิวเท็กซ์) กดปุ่ม F1 **"Ok"** เพื่อยืนยันและทำการบันทึก กดปุ่ม F2 **"Cancel"** หรือกดปุ่ม **"ESC"** เพื่อยกเลิก

7.4.4 หน้าการแก้ไข Editor page (อีดิทเพจ)

ึกดปุ่ม F4 **``Edit**″ ในหน้า **``Text Manager**″ เพื่อเข้าสู่หน้าการแก้ไขข้อความ **``Editor**″ จากไฟล์ ข้อความที่ถูกเลือกหรือสร้างข้อความใหม่จากไฟล์ข้อความที่สร้างใหม่



การแก้ไขวัดถุ (Editing objects):

 บล็อกข้อความ: บล็อกข้อความจะถูกแสดงเป็นปรกดิ และเมื่อคุณเลื่อนเคอร์เซอร์ไปใต้บล็อกข้อความ จะมีกรอบสีแดงล้อมลอบบล็อกข้อความนั้น หมายถึงคุณสามารถแก้ไขบล็อกข้อความนี้ได้
 บล็อคข้อความพิเศษ (Special object block): ประกอบด้วย วันที่, เวลา, โลโก้, การนับ, บาร์โค้ด ฯลฯ จะถูกแสดงโดยไม่มีกรอบสีแดงครอบเมื่อเลื่อนเคอร์เซอร์มายังข้อความเหล่านี้

เมื่อคุณเลื่อนเคอร์เซอร์ไปยังบริเวณที่ว่าง รวมถึงบริเวณที่ไม่ใช่ด้านใต้ของเท็กซ์บล็อก คุณสามารถสร้าง บล็อคข้อความ หรือข้อความพิเศษใหม่ ได้เสมอ

เมื่อคุณเลื่อนเคอร์เซอร์ไปซ้ายหรือขวาของตัวหนังสือตัวใดตัวหนึ่งของบล็อกข้อความ คุณสามารถพิมพ์ ตัวหนังสือหรือตัวเลขรวมถึงอักขระพิเศษได่โดยง่าย

บริเวณการแก้ไข (Editing area):

สำหรับดูข้อความที่แก้ไข เป็นแบบเห็นอย่างไรที่หน้าจอผลลัพธ์การพิมพ์ก็เป็นแบบนั้น (WYSIWYG). จุดเริ่มต้น**``[Row:0, Col:0]″** ถูกกำหนดอยู่ที่มุมล่างช้ายมือของช่องดูการแก้ไข ใช้ปุ่มลูกศรในการเลื่อน เคอร์เซอร์ไปยังตำแหน่งที่ต้องการ



เราสามารถเลื่อนเคอร์เซอร์ได้ทีละดอทหรือหลายดอทก็ได้ โดยเปลี่ยนค่าเคลื่อนย้ายในคำสั่ง ฟอร์แมท "**Format"**. ใส่ค่า **"1"** หรือจำนวนที่ต้องการหลังช่องกริด "**Grid"** และกดปุ่ม F1

หน้าการแก้ไข "Edite	or" (เอดีทเตอร์)
"File″ ไฟล์	แสดงชื่อไฟล์ข้อความที่กำลังแก้ไข
"Special″ สเปเชียล	กดปุ่ม F1 เพื่อสร้างบล็อกข้อความพิเศษ ได้แก่ วันที่, เวลา, โลโก้, บาร์โค้ด, การ
ข้อความพิเศษ	นับ ลงในบริเวณตำแหน่งที่กำหนดโดยเคอร์เซอร์
"Format″ ฟอร์แมท รูปแบบข้อความ	กดปุ่ม F2 เพื่อเปลี่ยนรูปแบบของบล็อกข้อความต่างๆ ให้กับบล็อกที่ถูกเลือก 1. ถ้าเลือกบล็อกข้อความ จะเข้าสู่หน้า "Format ″ เพื่อเปลี่ยนแปลงรูปแบบ ข้อความตามต้องการ 2. ถ้าเลือกบล็อกข้อความพิเศษ จะเข้าสู่หน้า "Special″ 3. ถ้าเลือกพื้นที่ว่าง จะเข้าสู่หน้า "Format″ และอนุญาตให้กำหนดรูปแบบ ข้อความใหม่
"Move″ ມູฟ	กดปุ่ม F3 เพื่อเคลื่อนย้ายบล็อกข้อความที่ถูกเลือกไปยังตำแหน่งใหม่ที่ต้องการ
เคลื่อนย้ายข้อความ	ภายบริเวณพื้นที่การแก้ไข 1. Move the cursor to the bottom of text block or special block, and the block will start twinkling. 2. กดปุ่ม F3 `Move " เพื่อล็อกบล็อกที่ถูกเลือก 3. กดปุ่มลูกศรซ้ายขวาขึ้นลงเพื่อเลื่อนบล็อกข้อความไปดำแหน่งที่ต้องการ 4. กดปุ่ม F3 `Move " อีกครั้งเพื่อปลดล็อกบล็อกข้อความนั้น 5. กดปุ่ม ``ESC " เพื่อยกเลิการการเคลื่อนย้ายและกลับสู่ดำแหน่งเดิม
"Copy″ ก็อบปี สำเนาข้อความ	กดปุ่ม F4 เพื่อเลือกบล็อกข้ความในพื้นที่การแก้ไข 1.เลื่อนเคอร์เซอร์ใต้บล็อกข้อความหรือบล็อกข้อความพิเศษ บล็อกจะเริ่ม กระพริบ 2. กดปุ่ม F4 "Copy" เพื่อล็อกบล็อกข้อความและทำการสร้างสำเนาใหม่ 3. กดปุ่ม F4 "Copy" อีนลง เพื่อเลื่อนบล็อกที่สำเนาใหม่ไปยังตำแหน่งที่ ด้องการ 4. กดปุ่ม F4 "Copy" อีกครั้งเพื่อปลดล็อก และได้สำเนาข้อความใหม่ 5. กดปุ่ม "ESC" เพื่อยกเลิกการกระทำต่างๆ
"Exit″ เอ็กซิส ออกจากหน้านี้	กดปุ่ม F5 "Exit″ เพื่อกลับสู่หน้าจอก่อนหน้านี้

7.4.5 หน้าบล็อกข้อความพิเศษ (Specials page)

หากต้องการใส่ โลโก้, วันที่, เวลา, บาร์โค้๊ด ทำโดย กดปุ่ม F1 สเปเชียล**``Special″** โดยให้เคอร์เซอร์อยู่ ในบริเวณพื้นที่ว่างในหน้าเอดิเตอร์**``Editor″** เพื่อเข้าสู่หน้านี้

	Special 🗙
Format	✓ Logo DateTime Counter Shift HourCount 2./5_INTERL CODE39 CODE128 ITF_14 ITF_16 EAN_13 EAN128 EAN128 DEAN128C UPC_8 UPC_12 U
Ok Cance I	

หน้าบล็อกพิเศษ "Spo	ecial" Page
"Format″ ฟอร์แมท	แสดงรายการบล็อกข้อความพิเศษต่างๆ ที่เราต้องการใช้งาน เช่น โลโก้
	"Logo", วันที่เวลา "Date Time",การนับ "Counter",กะทำงาน "Shift",
	ชนิดของบาร์โค้ดต่างๆ เช่น EAN13
"Ok″ โอเค	กดปุ่ม F1 ตกลง " OK″ เพื่อเลือกชนิดที่ต้องการ และเข้าสู่หน้าเพจที่เลือกนั้น
"Cancel″ ແคนเซิล	กดปุ่ม F2 ยกเลิก "Cancel" เพื่อออกจากเพจปัจจุบันและกลับสู่หน้าเพจก่อน
	หน้า

7.4.6 หน้าจัดการรูปแบบตัวอักษร (Text format page)

หากต้องการสร้างหรือเปลี่ยนรูปแบบตัวอักษร ให้กดปุ่ม F2 ฟอร์แมท **"Format"** ในบริเวณที่ว่างหรือ บริเวณบล็อกข้อความที่เราต้องการเปลี่ยนแปลงในหน้าเอดิเตอร์ **"Editor"** เพื่อเข้าสู่หน้านี้

	Text Format 🛛	
ABC12.	Font 2m7x5 m7x5 m9x6 111xi 3	k t 7 1x7 ▼
	Bottom Up	
	B->A	
	Negative 🗌	
1	Double Space 🗌	
StrokeWidth 1		
CharacterWidth 1		
Grid 8		
Ük	Cance l	

้ใช้ปุ่ม "TAB″ หรือ "ปุ่มลูกศรขึ้นลง″ เพื่อเลื่อนแถบสีน้ำเงินไปยังตำแหน่งต่างๆที่ต้องการ

หน้าจัดการรูปแบบตัว	อักษร "Text Format"
"Font" ฟอนท์	แสดงรายการตัวอักษรที่มีอยู่ภายในเครื่อง ขนาดตัวอักษร พร้อมทั้งตัวอย่าง ใช้ปุ่มลูกศรเลื่อนแถบสีน้ำเงินไปยังแบบตัวอักษรที่ต้องการและกดปุ่มเอนเทอร์ ``ENTER″ เพื่อยินยันการเลือกรูปแบบตัวอักษรนั้น
"Bottom Up"	กดปุ่มเอนเทอร์ "ENTER″ เพื่อเลือกให้กลับตัวหนังสือคว่ำลง กดอีกครั้งเพื่อ
(บอททอมอัพ)	กลับสู่ทิศทางเดิม
หงายตัวหนังสือ	กดปุ่ม F1 ``Ok″ เพื่อบันทึก และออก หรือกดปุ่ม F2 ``Cancel″ เพื่อออกโดยไม่ บันทึก
"В->А″	กดปุ่มเอนเทอร์ "ENTER″ เพื่อเลือกให้พลิกข้างตัวหนังสือ หรือกดซ้ำอีกครั้ง
พลิกตัวหนังสือ	เพื่อกลับสู่ทิศทางเดิม
	ึกดปุ่ม F1 ``Ok″ เพื่อบันทึก และออก หรือกดปุ่ม F2 ``Cancel″ เพื่อออกโดยไม่ บันทึก
"Negative"	กดปุ่มเอนเทอร์ ``ENTER″ เพื่อทำตัวหนังสือเจาะขาว หรือกดซ้ำอีกครั้งเพื่อกลับ

(เนกกาทีฟ)	สู่ดัวหนังสือปกติ
ด้วหนังสือเจาะขาว	กดปุ่ม F1 ``Ok″ เพื่อบันทึก และออก หรือกดปุ่ม F2 ``Cancel″ เพื่อออกโดยไม่ บันทึก
"Double Space" (ດັນເນີລສເປซ)	กดปุ่มเอนเทอร์ "ENTER" เพื่อเพิ่มระยะห่างระหว่างตัวหนังสือเป็นสองเท่าหรือ กดซ้ำอีกครั้งเพื่อกลับสู่ตัวหนังสือปกดิ กดปุ่ม F1 "Ok" เพื่อบันทึก และออก หรือกดปุ่ม F2 "Cancel" เพื่อออกโดยไม่ บันทึก
"Stroke Width″ (สโตรคไวด์) ดังความหนา ดัวอักษร	ใส่ค่าตัวเลข ``1~9″ เพื่อเพิ่มความหนาตัวหนังสือของบล็อคข้อความที่เลือก หรือสร้างใหม่ ค่าเริ่มดันปกติเป็น ``1″ กดปุ่ม F1 ``Ok″ เพื่อบันทึก และออก หรือกดปุ่ม F2 ``Cancel″ เพื่อออกโดยไม่ บันทึก
"Character Width″ (แคแรคเตอร์ไวด์) ตั้งความกว้าง ตัวอักษร	ใส่ค่าดัวเลข ``1~100 ″ เพื่อเพิ่มความกว้างดัวหนังสือของบล็อคข้อความที่เลือก หรือสร้างใหม่ ค่าเริ่มดันปกดิเป็น ``1″ กดปุ่ม F1 ``Ok″ เพื่อบันทึก และออก หรือกดปุ่ม F2 ``Cancel″ เพื่อออกโดยไม่ บันทึก
"Grid″	ใส่ตัวเลขจำนวนดอทที่ต้องการให้เคอร์เซอร์เลื่อนขึ้นหรือลงต่อการกดปุ่มลูกศร หนึ่งครั้งในแนวตั้ง ค่าเริ่มต้นเป็น "8" ซึ่งหมายถึงเคอร์เซอร์จะเลื่อนขึ้นเลื่อนลงทีละ 8 ดอท ต่อการ กดปุ่มลูกศรหนึ่งครั้ง กดปุ่ม F1 "Ok" เพื่อบันทึก และออก หรือกดปุ่ม F2 "Cancel" เพื่อออกโดยไม่ บันทึก
"Ok"	กดปุ่ม F1 " OK″ เพื่อยืนยัน และกลับเข้าสู่หน้าเอดิทเตอร์
"Cancel"	กดปุ่ม F2 " Cancel″ เพื่อกลับสู่หน้าเอดิทเตอร์โดยไม่บันทึก

7.4.7 หน้ารูปแบบโลโก้ (Logo format page)

หากต้องการใส่โลโก้ลงไปยังไฟล์ข้อความที่เลือกไว้ ให้เลื่อนแถบสีน้ำเงินมาที่ **"Logo″** ในหน้าสเปเขียล **"Special″** เพื่อเข้าสู่หน้านี้

 Logo Format

 Logo ↓123 □3c-2 □3c1 □3c2

 Bottom Up □ B->A □ Negative □ StrokeWidth 1 CharacterWidth 1

 Ok
 Cance1

ใช้ปุ่ม "TAB″ หรือ "ปุ่มลูกศรขึ้นลง″ เพื่อเลื่อนแถบสีน้ำเงินไปยังตำแหน่งต่างๆที่ต้องการ

การสร้างหรือแก้ไขโลโก้ สามารถทำได้ในหน้าเพจซิสเต็ม (system) การแก้ไข สร้าง หรือดาวโหลดโลโก้ โปรดดูเพิ่มหัวข้อ **``7.8.2 File manager page″**.

หน้าโลโก้ (Logo For	mat" Page)
"Logo″ ໂລໂกັ	แสดงรายชื่อไฟล์โลโก้ที่เก็บไว้ในเครื่อง กดปุ่ม F1 ``Ok″ เพื่อบันทึกและออก หรือกดปุ่ม F2 ``Cancel″ เพื่อออกโดยไม่ บันทึก
"Bottom Up″ (บอททอมอัพ) หงายตัวหนังสือ	กดปุ่มเอนเทอร์ "ENTER" เพื่อเลือกให้กลับตัวหนังสือคว่ำลง กดอีกครั้งเพื่อ กลับสู่ทิศทางเดิม กดปุ่ม F1 "Ok" เพื่อบันทึก และออก หรือกดปุ่ม F2 "Cancel" เพื่อออกโดยไม่ บันทึก
"B->A″ พลิกดัวหนังสือ	กดปุ่มเอนเทอร์ "ENTER″ เพื่อเลือกให้พลิกข้างตัวหนังสือ หรือกดซ้ำอีกครั้ง เพื่อกลับสู่ทิศทางเดิม กดปุ่ม F1 "Ok″ เพื่อบันทึก และออก หรือกดปุ่ม F2 "Cancel″ เพื่อออกโดยไม่ บันทึก
"Negative″ (เนกกาทีฟ) ตัวหนังสือเจาะขาว	กดปุ่มเอนเทอร์ "ENTER" เพื่อทำดัวหนังสือเจาะขาว หรือกดช้ำอีกครั้งเพื่อกลับ สู่ตัวหนังสือปกดิ กดปุ่ม F1 "Ok" เพื่อบันทึก และออก หรือกดปุ่ม F2 "Cancel" เพื่อออกโดยไม่ บันทึก
"Stroke Width" (สโตรคไวด์) ดังความหนา ดัวอักษร	ใส่ค่าตัวเลข ``1~9 ″ เพื่อเพิ่มความหนาตัวหนังสือของบล็อคข้อความที่เลือก หรือสร้างใหม่ ค่าเริ่มต้นปกติเป็น ``1″ กดปุ่ม F1 ``Ok″ เพื่อบันทึก และออก หรือกดปุ่ม F2 ``Cancel″ เพื่อออกโดยไม่ บันทึก
"Character Width″ (แคแรคเตอร์ไวด์) ตั้งความกว้าง ตัวอักษร	ใส่ค่าตัวเลข ``1~100″ เพื่อเพิ่มความกว้างดัวหนังสือของบล็อกข้อความที่เลือก หรือสร้างใหม่ ค่าเริ่มตันปกดิเป็น ``1″ กดปุ่ม F1 ``Ok″ เพื่อบันทึก และออก หรือกดปุ่ม F2 ``Cancel″ เพื่อออกโดยไม่ บันทึก
``Ok " ``Cancel"	กดปุ่ม F1 ``OK″ เพื่อยืนยัน และกลับเข้าสู่หน้าเอดิทเตอร์ กดปุ่ม F2 ``Cancel″ เพื่อกลับสู่หน้าเอดิทเตอร์โดยไม่บันทึก

7.4.8 หน้ารูปแบบวันที่เวลา (Date/Time format page)

หากต้องการใส่วันที่เวลาไปยังไฟล์ข้อความที่เลือกไว้ ให้เลื่อนแถบสีน้ำเงินมาที่วันที่เวลา **``DateTime″** ในหน้าสเปเขียล **``Special″** เพื่อเข้าสู่หน้านี้

			Date/Ti	me Format
	Format			
		Year	:	ye
		Month	:	mo
		Day	:	da
		Hour	:	ho
		Minute	:	mi
		Secend	:	se
		Cal-Wee	k :	z
		Weekname	e :	wkn
		Monthnam	ne :	mnn
		Julian	:	jli
		Year-Wee	ek :	yw
Е	xniru Format			
-		Exniru	: (.xxx>-
		2. prig		
0k	Cancel			
UN UN	Caneer			

ใช้ปุ่ม "TAB″ หรือ "ปุ่มลูกศรขึ้นลง″ เพื่อเลื่อนแถบสีน้ำเงินไปยังตำแหน่งต่างๆที่ต้องการ

การสร้างหรือแก้ไขวันที่ หรือเวลา จะถูกกำหนดโดยเวลาของเครื่อง การตั้งวันที่และเวลาดูจากหัวข้อ การ ตั้งค่าวันที่และเวลา **``7.7.6 Time Date page**″

ใส่สัญลักษณ์วันที่หรือเวลาลงในช่องว่าง		
ก		
ยุลง		
ของ		
1		

7.4.9 หน้าตั้งค่าการนับ (Counter page)

หากต้องการใส่การนับจำนวนลงไปยังไฟล์ข้อความที่เลือกไว้ ให้เลื่อนแถบสีน้ำเงินมาที่เคาเตอร์ "Counter" ในหน้าสเปเชียล **"Special**" เพื่อเข้าสู่หน้านี้

้ใช้ปุ่ม "TAB″ หรือ "ปุ่มลูกศรขึ้นลง″ เพื่อเลื่อนแถบสีน้ำเงินไปยังตำแหน่งต่างๆที่ต้องการ

		Counter
	StartNumber 0000	39999
	EndNumber 9999	39999
	Repeat 1	
	Step 1	
	Digit <mark>8</mark>	_
	Leading 🔀	
Ok	Cance l	

ถ้าต้องการนับจาก "0″ กดปุ่ม "PRINT MENU″ จะมีปุ่มคำสั่งลัดให้ใส่ค่าเริ่มต้นการนับได้ดูเพิ่มที่หัวข้อ "7.2.2 Counter page″.

รูปแบบการนับ (Counter″ Page)		
"Start Number"	ใส่ค่าเริ่มต้นการนับ เช่นใส่ค่า ``0000″ .	
"End Number"	ใส่ค่าสุดท้ายที่ต้องการ เช่น ใส่ค่า ``99999″ .	
" Repeat" (รีพีท)	ใส่ค่าการนับซ้ำโดยพิมพ์เลขเดิมก่อนที่จะเปลี่ยนค่าต่อไป เช่นใส่ "3″ เครื่องจะ พิมพ์เลขการนับเดิมไป 3 ครั้งก่อนที่จะเปลี่ยนไปพิมพ์ค่าใหม่ซึ่งขึ้นอยู่กับเสต็ปที่ เรากำหนดด้วย ตัวอย่าง "01″, "01″, "01″, "02″, "02″, "02″	
"Step" (เสต็ป)	ใส่ค่าการจำนวนการเพิ่มขึ้นของการนับ เช่นใส่ค่า ``2″ การนับจะเป็น ``0002″, ``0004″, ``0006″, ``0008″	
" Digit" (ดิจิท)	ใส่จำนวนหลักของการนับ เช่นใส่ ค่า 4 จะเท่ากับหลักหมื่น ดังนี้ " 0000″	
"Leading" (ລ ັ ດດົ່ง)	กดปุ่ม "Enter″ เพื่อเลือกหรือไม่เลือกให้มีเลขศูนย์นำหน้าเลขการนับจริง	
"Ok"	กดปุ่ม F1 " OK″ เพื่อยืนยันและสร้าง/แก้ไข ลงไปยังตำแหน่งของเคอร์เซอร์ใน หน้าเอดิเตอร์	
"Cancel"	กดปุ่ม F2 ``Cancel″ เพื่อกลับสู่หน้าเอดิทเตอร์โดยไม่บันทึก	

7.4.10 หน้ากะการทำงาน Shift page

เลือกตั้งค่ากะชั่วโมงทำงานได้ในหัวข้อชิฟท์ **`Shift**″ ในเมนูสเปชียล **`Special″** เพื่อเข้าสู่การตั้งกะ

		Shift format	×
	Mumber of shifts 4 Max. TextLength 6		
	Shift 1:	Shift 2:	
Start	time 0800	Starttime 1200	
	Text shift1	Text shift2	
	Shift 3:	Shift 4:	
Start	time 1600	Starttime 2000	
	Text shift3	Text shift4	
Ok	Cance I		

ใช้ปุ่ม **"TAB**″ หรือ **"ปุ่มลูกศรขึ้นลง″** เพื่อเลื่อนแถบสีน้ำเงินไปยังตำแหน่งต่างๆที่ต้องการ

สร้างหรือแก้ไขข้อความกะ **"Shift"** เพื่อให้ข้อความที่พิมพ์เปลี่ยนไปตามช่วงเวลาที่เราต้องการ

จากรูปมี **``4″** กะ (shifts) ที่ถูกกำหนด ทุกข้อความของกะถูกกำหนดที่ **``6″** ดัวอักษร ซึ่งหมายถึงข้อความใส่ได้ **6** ดัวอักษร

คำว่า **`Shift 1**″ จะถูกพิมพ์จากช่อง**``shift1**″ จากเวลา 08:00 คำว่า **`Shift 2**″ จะถูกพิมพ์จากช่อง**``shift2**″ จากเวลา 12:00 คำว่า **``Shift 3**″ จะถูกพิมพ์จากช่อง**``shift3**″ จากเวลา 16:00 คำว่า **``Shift 4**″ จะถูกพิมพ์จากช่อง**``shift4**″ จากเวลา 20:00

หน้ากะการทำงาน(Shift Page)			
"Number of	ใส่จำนวนของกะทำงานในหนึ่งวัน สูงสุดได้ที่ `'4″ กะ		
Shifts"			
"Max. Text	ใส่จำนวนตัวอักษรสูงสุดของข้อความกะ ได้ 10 ตัวอักษร		
Length"			
"Start Time"	ใส่เวลาเริ่มต้นของกะต่างๆ ในหนึ่งวัน รูปแบบ: สี่ตัวอักษร, สองตัวแรกเป็น ชั่วโมง, สองตัวหลังเป็นนาที ไม่ต้องใส่ตัว คั่น		
"Text"	ใส่ข้อความของกะที่ต้องการพิมพ์ แต่ต้องไม่เกินจำนวนตัวที่กำหนด		
"Ok"	กดปุ่ม F1 "OK" เพื่อยืนยันและใส่ข้อความกะลงในดำแหน่งเคอร์เซอร์ที่หน้าเอดิ เดอร์		
"Cancel"	กดปุ่ม F2 "Cancel″ เพื่อยกเลิกไปยังเมนูก่อนหน้านี้ โดยไม่มีการบันทึก		

7.4.11 หน้าบาร์โค้ด (Barcode pages)

เลือกชนิดบาร์โค้ดต่างๆที่ต้องการพิมพ์ "2/5_INTERL″, "CODE39″, "CODE128″, "ITF_14″, "ITF_16″, "EAN_8″, "EAN_13″, "EAN128″, "EAN128C″, "UPC_8″, "UPC_12″, "EXT_2″, "EXT_5″ ในหน้า "Special″ เพื่อเข้าสู่หน้าบาร์โค้ดนั้นๆ

"EAN_13" barcode:

	EAN_13
Va lue CheckChar	
StrokeWidth CharWidth ModelHeight UpDown B->A Negative LeftBlank RightBlank	1 Text Infomation 1 None X 16 Left Right Image: Comparison of the second
Ok	Cance1
	Pliton V
File: 1Line-test	

Move

Сору

Exit

r.

4897002256858 Char] [Row:0, Col:0]

Format

Special

"ITF_16" barcode without frame:

		111_16	<u>×</u>
U.	alue		
Check	Char 📃	Scale	
		1:2 🔀	
StrokeW	idth 1	1:3	
CharW	idth 1	Text Infomation	
Mode 1He	ight 16	None X	
Սք	Down	Left	
1	B->A	Right	
Negat	tive	Тор	
		Bottom	
LeftB	lank 10	Frame	
RightB	lank 10	AddEname	
		H-Width 3	
Ûk	Cance l	V-Width 6	

		Editor		×
File: 1Line-test				
123456789	 0987658			
[Char] [Row	1:0, Col:01			
Special	Format	Move	Сору	Exit

"ITF_16" barcode with frame:

		Editor		×	
File: 1Line-test					
L		l			
1234567890987658					
[Char] [Row:0, Col:0]					
Special	Format	Move	Сору	Exit	

· · · ¥- · · ×- ·		
างการเดด เ	Karcone hanes	
	(Buicouc puges)	

"Value"	ใส่ค่าของบาร์โค้ด
"Stroke Width"	ใส่ค่าความหนาของบาร์โค้ดตามที่ต้องการ
	ค่าเริ่มตันเป็น " 1″
	กดปุ่ม "Ok" เพื่อบันทึกและออก หรือกดปุ่ม "Cancel" เพื่อออกโดยไม่บันทึก
"Character Width"	ใส่ค่าตัวเลขเพื่อเพิ่มระยะห่างระหว่างแท่งบาร์โค้ด ตามความต้องการ
	ค่าเริ่มต้นเป็น " 1″
	กดปุ่ม " Ok″ เพื่อบันทึกและออก หรือกดปุ่ม " Cancel″ เพื่อออกโดยไม่บันทึก
"Mode Height"	กดเพื่อเลือกความสูงของแท่งบาร์โค้ด
	กดปุ่ม ``Ok″ เพื่อบันทึกและออก หรือกดปุ่ม ` `Cancel″ เพื่อออกโดยไม่บันทึก
"Up Down"	กดเพื่อเลือกกลับทิศบาร์โค้ดตามแนวตั้ง
	กดปุ่ม ``Ok″ เพื่อบันทึกและออก หรือกดปุ่ม ` `Cancel″ เพื่อออกโดยไม่บันทึก
"B->A"	กดเพื่อเลือกกลับทิศบาร์โค้ดตามแนวนอน
	กดปุ่ม ``Ok″ เพื่อบันทึกและออก หรือกดปุ่ม ` `Cancel″ เพื่อออกโดยไม่บันทึก
"Negative"	กดเพื่อเลือกแท่งบาร์โค้ดแบบตัวดำเจาะขาว
	กดปุ่ม ``Ok″ เพื่อบันทึกและออก หรือกดปุ่ม ` `Cancel″ เพื่อออกโดยไม่บันทึก
"Left Blank"	กดเลือกเพื่อเพิ่มค่าช่องว่างด้านซ้ายของแท่งบาร์โค้ด
	กดปุ่ม ``Ok″ เพื่อบันทึกและออก หรือกดปุ่ม ` `Cancel″ เพื่อออกโดยไม่บันทึก
"Right Blank"	กดเลือกเพื่อเพิ่มค่าช่องว่างด้านขวาของแท่งบาร์โคัด
	กดปุ่ม ``Ok″ เพื่อบันทึกและออก หรือกดปุ่ม ` `Cancel″ เพื่อออกโดยไม่บันทึก
"Check Char"	กดเลือกเพื่อให้เครื่องคำนวณ ค่าตรวจสอบแท่งบาร์อัตโนมัติ
"Text Information"	กดเลือกตำแหน่งของค่าบาร์โคัดที่ต้องการพิมพ์ว่าให้อยู่ดำแหน่งใดของแท่ง
	บาร์โค้ด
"Scale"	กดเลือกเพื่อเลือกอัตราส่วนของบาร์โค้ดเช่น ``1:2″ หรือ ` `1:3″ .
"Ok"	กดปุ่ม F1 "Ok″ เพื่อยืนยันและใส่ค่าบาร์โค้ดลงในตำแหน่งเคอร์เซอร์ในหน้าเอดิ
	เดอร์
"Cancel"	กดปุ่ม F2 "Cancel″ เพื่อออกสู่เมนูก่อนหน้าโดยไม่บันทึก

7.4.12 หน้าดาต้าเมตริกซ์ (Data matrix page)

เลือกดาต้าเมตริกซ์ "Data Matrix″ ในหัวข้อเสเปเชียล"Special″ เพื่อเข้าสู่หน้านี้ ใช้ปุ่ม "TAB″ หรือ "ปุ่มลูกศรขึ้นลง″ เพื่อเลื่อนแถบสีน้ำเงินไปยังตำแหน่งต่างๆที่ต้องการ

	DataMatrix	×
	Type ▼ECC299_ASC11 □ECC299_C49 □ECC299_TEXT	
	Size Muto A 10 X 10 12 X 12 14 Y 14	
	Value 12345678	
Ok	Cance 1	

		Editor		×			
File: 1Line-test							
[Char] [Rou	J:0, Col:0]						
Spec i a l	Format	Move	Сору	Exit			

"Data Matrix" Page	e
"Туре"	เลือกชนิดของดาตัเมตริกซ์ "Data Matrix" โดยใช้ปุ่มลูกศรเลื่อนขึ้นลง และ กดปุ่ม "Enter" มีสามชนิดให้เลือก กดปุ่ม "Ok" เพื่อบันทึกและออก หรือกดปุ่ม "Cancel" เพื่อออกโดยไม่บันทึก
"Size"	เลือกขนาดของดาตัเมตริกซ์ ``Data Matrix″ โดยใช้ปุ่มลูกศรเลื่อนขึ้นลงและ กดปุ่ม ``Enter″ กดปุ่ม ``Ok″ เพื่อบันทึกและออก หรือกดปุ่ม ``Cancel″ เพื่อออกโดยไม่บันทึก
"Value"	ใส่ค่าของ "Data Matrix″.
"Ok"	กดปุ่ม F1 "Ok" เพื่อยืนยันและใส่ค่าบาร์โคัดลงในตำแหน่งเคอร์เซอร์ในหน้าเอดิ เตอร์
"Cancel"	กดปุ่ม F2 "Cancel″ เพื่อออกสู่เมนูก่อนหน้าโดยไม่บันทึก

7.4.13 หน้าบันทึกข้อความ (Save Text page)

เมื่อเสร็จการแก้ไขหรือสร้างข้อความใหม่ในหน้าเอดิเตอร์ "Editor" กดปุ่ม F5 "EXIT" หรือปุ่ม "ESC"

Editor						
File: 1Line-test						
23457 1LINE [Char] [Row	E TEST PRINT R 0:0, Col:01	TYUIOPFGHJ				
Specia l	Format	Move	Сору	Exit		

		Save Text	×
[Do you want to	save the text:	1Line-test ?
Save	Cance 1	Back	

กดปุ่ม F1 **"Save"** เพื่อทำการบันทึกและกลับสู่หน้า **"Text Manager"** กดปุ่ม F2 **"Cancel"** เพื่อออกโดยไม่ทำการบันทึกและกลับสู่หน้า **"Text Manager"** กดปุ่ม F3 **"Back"** เพื่อกลับสู่หน้าเอดิเตอร์เพจ **"Editor"**

7.5 คำสั่งคอนฟิก(Config)

สร้างหรือแก้ไขค่าคอนฟิกที่เหมาะสมกับงาน เช่น โหมดการพิมพ์, ทิศทางการพิมพ์ ตำแหน่งการพิมพ์ ความเร็วในการพิมพ์ ฯลฯ

7.5.1 แผนภูมิตันไม้ของคำสั่งคอนฟิก (Menu tree)

แผนภูมิต้นไม้ด้านใต้แสดงชุดคำสั่งของคำสั่งคอนฟิก



7.5.2 หน้าจัดการคอนฟิกเกอร์เรชั่น (Configuration manager page)

กดปุ่ม F2 **"Config"** ในหน้าเมนเมนู เพื่อเข้าสู่หน้าจัดการค่าคอนฟิกเกอร์เรชั่น **"Configuration** Manager".

Configuration Manager 🛛 🗙						
Name Default						
New	Сору	Delete	Edit	Load		

หน้าจัดการคอนฟิกเกอร์เรชั่น "Configuration Manager″ ช่วยให้เราจัดเก็บค่าตัวแปรด่างๆที่เหมาะสมกับ ลักษณะงานพิมพ์ของเรา ให้ตรงกับกระบวนการผลิตของเราได้ง่ายขึ้น

หน้าจัดการคอนฟิกเ	กอร์เรชั่น (Configuration Manager Page)
"Name"	รายกาชื่อไฟล์คอนฟิกเกอร์เรชั่นที่จัดเก็บไว้ในเครื่อง ค่าไฟล์คอนฟิกเกอร์เรชั่นที่ใช้งานจะถูกทำเครื่องหมายถูกไว้หน้าชื่อไฟล์ ใช้ปุ่มลูกศรเลื่อนขึ้นลงเพื่อเลื่อนหาไฟล์ที่ต้องการ และกดปุ่ม "ENTER″ เพื่อ เลือกไฟล์นั้นเป็นค่าเริ่มตัน การเปลี่ยนแปลงค่าใดๆในคอนฟิกเกอร์เรชั่นจำเป็นต้องทำการกดปุ่ม F5 "Load″ ทุกครั้ง
"New"	กดปุ่ม F1 "New″ เพื่อสร้างไฟล์คอนฟิกขึ้นใหม่ และต้องทำการตั้งชื่อไฟล์คอน ฟิกใหม่ทุกครั้ง
"Сору"	กดปุ่ม F2 "Copy″ เพื่อทำการสำเนาไฟล์ที่ได้ทำการไฮไลท์เลือกเอาไว้ และทำ การตั้งชื่อไฟล์ที่สำเนานั้น
"Delete"	กดปุ่ม F3 "Delete″ เพื่อทำการลบไฟล์ที่ได้ทำการไฮไลท์เลือกเอาไว้ และทำ การยืนยันการลบไฟล์นั้น ไฟล์คอนฟิกที่มีเครื่องหมายถูกอยู่ข้างหน้าไม่สามารถลบได้
"Edit"	กดปุ่ม F4 "Edit″ เพื่อเข้าไปแก้ไขไฟล์ที่ได้ทำไฮไลท์เลือกไว้
"Load"	กดปุ่ม F5 "Load″ เพื่อนำค่าไฟล์คอนฟิกที่ได้ทำการไฮท์ไลท์ไว้ ไปใช้งาน

7.5.3 หน้าสร้าง/สำเนา (New/Copy page)

กดปุ่ม F1 **"New**" ในหน้าจัดการคอนฟิก **"Configuration Manager"** เพื่อเข้าสู่หน้าสร้างไฟล์คอนฟิก ใหม่ **"Create New Configuration**".

	Ci	reate New Configuration 🛛 🛛 🗙
	New	
Ok	Cance l	

ใส่ชื่อไฟล์ที่ต้องการลงไปหลังคำว่า **"New"**. กดปุ่ม F1 **"Ok"** เพื่อยืนยันและบันทึก กดปุ่ม F2 **"Cancel"** หรือกดปุ่ม **"ESC"** เพื่อยกเลิก

7.5.4 หน้าคอนฟิกกูเรชั่น (Configuration page)

กดปุ่ม F2 "Config" ในหน้าเริ่มต้นเพื่อเข้าสู่หน้าเมนูคอนฟิก "Configuration".

้ใช้ปุ่ม "TAB″ หรือ "ปุ่มลูกศรขึ้นลง″ เพื่อเลื่อนแถบสีน้ำเงินไปยังตำแหน่งต่างๆที่ต้องการ

Configuration 🗙							
Printmode	<mark>✓ Cont inuous</mark> Encoder ProdSensor ProdSensor/Encoder	Ă Program	<mark>∀Standard</mark> □External trigger □Text list				
CharacterWidth	0	Inkdrop	0				
Density[Strokes]	1	ReprintNum	1				
Printposition	0 10ms 0 32u	us SegmentDelay	0				
BottomUp		AlwaysCount	×				
Date&Shift		Bidirection					
Sensor	Counter	App 1 y	Ûk	Cance l			

หน้าคอนฟิกกูเรชั่น(Configuration Page)

"Print Mode" -	กดปุ่มลูกศรขึ้นลงเพื่อเลือกชนิดของการทริสัญญาณอินพุท ที่ต้องการ					
Trigger Type	"Continuous" – พิมพ์ต่อเนื่อง เป็นการพิมพ์ด่อเนื่องโดยไม่ด้องมีสัญญาณ					
	มาทริก ใช้ปุ่ม "Start Print″ ใน "Print Menu″ เป็นตัวเริ่มตัน และใส่ค่าระยะห่าง					
	ระหว่างข้อความลงหลังช่อง "Print Position"					
	"Encoder" – เอ็นโค้ดเดอร์ เป็นการพิมพ์ที่รับสัญญาณควบคุมการพิมพ์โด					
	เอ็นโค้ดเดอร์ และนับจำนวนจากการนับ "Counter″ การตั้งค่าเคาเตอร์ดูที่					
	หัวข้อ ``7.5.6 Counter page″ .					
	"ProdSensor" – โปรดักส์เชนเชอร์ เป็นการพิมพ์โดยรับสัญญาณสั่งพิมพ์					
	จากเซนเซอร์ (เช่น โฟโต้ หรือไฟเบอร์ เซนเซอร์). หนึ่งการทริกต่อหนึ่งการ					
	พิมพ์					
	"ProdSensor/Encoder" – ใช้เซนเซอร์ร่วมกับเอ็นโค้ดเดอร์ โดยทริก					
	สัญญาณการพิมพ์ด้วยเซนเซอร์ และควบคุมความเร็วในการพิมพ์ด้วยเอ็นโค้ด เดอร์					
	"Ps-Continuous" – ใช้เซนเซอร์เป็นตัวให้สัญญาณในการพิมพ์และพิมพ์ซ้ำ					
	ไปตามจำนวนที่ตั้งไว้หลังช่อง "ReprintNum″ เมื่อครบค่าที่พิมพ์ช้ำก็จะหยุด					
	และรอการส่งสัญญาณจากเซนเซอร์ใหม่					
	กดปุ่ม F4 "Ok" / F3 "Apply" เพื่อบันทึกและออก หรือกดปุ่ม F5 "Cancel" เพื่อออกโดยไม่บันทึก					
"CharacterWidth"	กำหนดค่าความกว้างของตัวหนังสือที่เราต้องการ หรือควบคุมความเร็วในการ พิมพ์ของเครื่อง สำหรับไลน์ที่มีความเร็วไม่คงที่ควรติดตั้งเอนโค้ดเดอร์					
"Density[Strokes	ใส่ค่าเพื่อกำหนดความหนาของตัวหนังสือที่ต้องการ					
]″	กดปุ่ม F4 "Ok" / F3 "Apply" เพื่อบันทึกและออก หรือกดปุ่ม F5 "Cancel" เพื่อออกโดยไม่บันทึก					

"Print Position"	กำหนดค่าหน่วงเวลาการพิมพ์หลังจากการทริกสัญญาณพิมพ์ ขึ้นอยู่กับการทริก					
	"Continuous" / "Ps-Continuous" – กำหนดช่องว่างระหว่าข้อความว					
	ห่างกันเท่าไร					
	"ProdSensor" / "ProdSensor/Encoder" – กำหนดการหน่วงเวลาว่าจะ					
	เริ่มเมื่อไรหลังจากมีการตรวจพบสินค้าที่จะพิมพ์					
	"Encoder″ – กำหนดระยะห่างระหว่างข้อความ					
	"MS″, "UM″ − ถ้าค่า "MS″ มากกว่าเมื่อเทียบกับค่า "UM″ ให้ปรับค่าดีเลย์					
	กดปุ่ม F4 "Ok" / F3 "Apply" เพื่อบันทึกและออก หรือกดปุ่ม F5					
	"Cancel″ เพื่อออกโดยไม่บันทึก					
"Bottom Up"	กดเลือกเพื่อให้กลับข้อความตามแนวตั้ง					
	กดปุ่ม F4 "Ok" / F3 "Apply" เพื่อบันทึกและออก หรือกดปุ่ม F5					
	"Cancel″ เพื่อออกโดยไม่บันทึก					
"Ink Drop"	ใช้สำหรับโหมดพิมพ์ ``GRAF″ เพื่อปรับแต่งคุณภาพการพิมพ์ ค่าเริ่มตันเป็น ` `0″ .					
	กดปุ่ม F4 ``Ok″ / F3 ``Apply″ เพื่อบันทึกและออก หรือกดปุ่ม F5 ``Cancel″ เพื่อออกโดยไม่บันทึก					
"ReprintNum"	ใส่ค่าเพื่อกำหนดจำนวนครั้งการพิมพ์ช้ำเมื่อมีสัญญาณจากเซนเซอร์ทริกเข้ามา					
	ใช้ในโหมดการพิมพ์ ``Ps-Continuous″					
	กดปุ่ม F4 "Ok" / F3 "Apply" เพื่อบันทึกและออก หรือกดปุ่ม F5					
	"Cancel″ เพื่อออกโดยไม่บันทึก					
"Always Count"	กดเลือกเพื่อรักษาค่าการนับและพิมพ์Press to enable keep counting and					
	printing even when fatal error reported, like viscosity error, phase error,					
	or print head maintenance etc.					
	กดปุ่ม F4 "Ok" / F3 "Apply" เพื่อบันทึกและออก หรือกดปุ่ม F5					
	"Cancel″ เพื่อออกโดยไม่บันทึก					
"Bi Direction Pri."	เลือกเพื่อเข้าสู่การพิมพ์สองทิศทาง ต้องใช้คู่กับเอ็นโค้ดเดอร์ เมื่อหัวพิมพ์					
	เคลื่อนไปด้านหน้า ทำการพิมพ์ และหัวพิมพ์เคลื่อนไปด้านหลังทำการพิมพ์ จะ					
	ได้ผลลัพธ์การพิมพ์เหมือนกัน					
	กดปุ่ม F4 "Ok" / F3 "Apply" เพื่อบันทึกและออก หรือกดปุ่ม F5					
"Segment Deley"	"Cancel" เพอออก เดย เมบนทก ใส่ว่างเสื้อ ร้องหมดสายหน่า กรายหน่า การเรืออออนเสี่เป็นหน้					
Segment Delay	เลค เเพอก เหนดระยะหางระหว่างขอคว เมทพมพ ใช้เฉพาะโหมด "Ps-Continuous″ เท่านั้น					
"Date&Shift	กดเลือกเพื่อทำการซิงโครไนซ์กับเวลาของแต่ละกะ					
Sync″	วันที่จะถูกเปลี่ยนก็ต่อเมื่อทำงานตามเวลาของกะที่กำหนดเสร็จสิน แม้แต่จะข้าม					
	เที่ยงคืนไปแล้ว (วันที่จะถูกเปลี่ยนก่อนหรือหลังเที่ยงคืนตามเวลากะ)					
"Program"	``Standard″ — ค่าเริ่มต้น					
	"External Trigger"—โดยการรับสัญญานจากภายนอกเพื่อเปลี่ยนข้อความที					
	พิมพ์.					
	ัเหทางานโดยกดบุ้ม "Ok" / "Apply". เพื่อออกจากไฟล์คอนฟิก และทำการ					
	เหลดคอนพกไหม่ ระปะ พระพระกิน เมริกันรูร์น ซึ่ง พระมาย เราะ เราะ เราะ เราะ เราะ เราะ เราะ เราะ					
	กดบุม "ENIER" บนคิยบอร์ดเพื่อแก้ไข "External Trigger Text" ดังรูป					
	ข่างล่าง External frigger lext					

1234								
1Line								
B594								
■ 8601								
□ K595								
□ k451								
□ test								
FTP 24AWG×4	P STRANDED	IS0/IEC	11801	AND	TIA/EIA	568	UL	VERIFIED
Ok	Cance I							

เลือกข้อความที่ต้องการโดยใช้สัญญาณ จากภายนอก

"Text List"—โดยการเรียงข้อความที่ต้องการพิมพ์ใว้ในลิสท์ และทำการพิมพ์ ตามลำดับ

ให้ทำงานโดยกดปุ่ม "Ok" / "Apply". เพื่อออกจากไฟล์คอนฟิก และทำการ โหลดคอนฟิกใหม่

กดปุ่ม "ENTER" ในคีย์แพดเพื่อเลือก "Text List" และเข้าสู่หน้าเมนูดังรูป ด้านล่าง

Text 1	Text 3	Text 5
Text 1Line	Text K595	Text
Config Default	Config Default	Config
RePrintNo 1	RePrintNo 20	RePrintNo
Signal 📃	Signal	Signal 🗌
Text 2	Text 4	Text 6
Text B601	Iext	Text
Config test	Config	Config
RePrintNo 1	RePrintNo	RePrintNo
Signal 🔀	Signal	Signal

"No.of Text" กำหนดจำนวนรายการ

"Auto Cut", disabled without "x" as default.

"Text 1-6", ใส่ข้อความมากสุดได้ 6 ข้อความต่อรายการ

``Text″ เลือกไฟล์เท็กซ์ที่ต้องการพิมพ์

"Config", เลือกไฟล์คอนฟิกส์ที่ต้องการใช้งาน

"RePrintNo." กำหนดจำนวนครั้งการพิมพ์ข้อความนั้น

``Signal″, ต้องการสัญญานทริกจากเซ็นเซอร์ เพื่อทำการพิมพ์ข้อความ โดย

เลือก "**x″** ลงในช่อง หากไม่เลือกจะทำการพิมพ์ต่อเนื่องโดยอัตโนมัติ

"Ok″ / "Apply″ กดปุ่มเพื่อบันทึก ค่าลงไป

"Cancel" กดปุ่มเพื่อย้อนกลับไปเมนูก่อนหน้าและไม่ทำการบันทึก

7.5.5 หน้าตั้งเชนเชอร์ (Sensor page)

กดปุ่ม F1 **"Sensor"** ในหน้าคอนฟิก **"Configuration"** เพื่อเข้าสู่หน้านี้

		Sensor	×
	Shaft-Encoder 1 Pi VZ Pi None	iase iase ?	
	Left->Right 🔀		
	Right->Left		
D	irection Inv. 🔀		
Rev	erse Equalize 🕅		
Ûk	Cance 1	Apply	

การตั้งค่านี้จะมีผลหลังจากมีการบันทึก

หน้าเขนเขอร์ (Sense	or Page)
"Shaft-Encoder"	เลือกชนิดของเอนโค้ดเดอร์ โดยปกติใช้ค่า " 2 Phase″ .
"Left->Right"	กำหนดทิศทางการวิ่งของสายพานว่าเป็นซ้ายไปขวา(Left->right) ใช้กำหนด ทิศทางดัวหนังสือตามแนวนอน
"Right->Left"	กำหนดทิศทางการวิ่งของสายพานว่าเป็นขวาไปซ้าย(Right->Left) ใช้กำหนด ทิศทางตัวหนังสือตามแนวนอน
"Direction Inv."	การติดตั้งเข้ากับเอ็นโค้ดเดอร์ อิงค์เจ็ทอาจไม่พิมพ์ ด้วยเหตุผลที่เอ็นโค้เดอร์ สามารถใช้ได้ทิศทางเดียว ถ้าไม่สามารถพิมพ์ได้เมื่อเลือก ให้ทำการไม่เลือก หัวข้อนี้
"Reverse	การใช้เอ็นโค้ดเดอร์ในการพิมพ์ การเคลื่อนที่หัวพิมพ์ถอยหลัง ขณะที่พิมพ์ไป
Equalize"	ข้างหน้าจะหยุดการพิมพ์ไว้ และเมื่อมีการหยุดพร้อมกับเคลื่อนหัวพิมพ์ไป ด้านหน้าก็จะเริ่มพิมพ์ใหม่
"Ok" / "Apply"	กดปุ่ม F1 "Ok″ หรือ F2 "Apply″ เพื่อบันทึกค่าลงในไฟล์คอนฟิกนั้น
"Cancel"	กดปุ่ม F2 "Cancel″ เพื่อออกโดยไม่บันทึก

7.5.6 หน้าตั้งค่าเคาเตอร์ (Counter page)

ึกดปุ่ม "Counter" ในหน้าคอนฟิก "Configuration" เพื่อเข้าสู่หน้านี้

		Counter	×
SetLeng MeasureLeng	th[mm] 1000 th[mm] 1000 Pules 1000 >>>>>> 209		×
Ok C	Cancel	Apply	

หน้าเคาร์เตอร์เพจ(Counter Page)		
"SetLength[mm]"	ใส่ค่าระยะทางที่ต้องการให้พิมพ์ห่างกันจากจุดเริ่มต้นของข้อความก่อน หน้าถึงจุดเริ่มต้นข้อความปัจจุบัน	
"MeasureLength[mm]"	ใส่ค่าที่วัดได้จริงระหว่างข้อความที่พิมพ์ก่อนหน้าถึงข้อความที่พิมพ์ ปัจจุบัน ค่าของ "Pulses″ จะถูกคำนวณและสร้างโดยอัตโนมัติ	
"Pulses"	จะถูกสร้างขึ้นอัตโนมัติ สามารถกำหนดได้โดยใส่ค่าลงไปจากการคำนวณ ด้านล่าง	
">>>>>"	ค่าประมาณที่แท้จริงของระยะห่างระหว่างข้อความโดยเครื่องอิงค์เจ็ท ถ้าค่านี้ได้มากกว่าค่า " SetLength ″, การพิมพ์ระยะทางอาจไม่แน่นอน	
"Ok" / "Apply"	กดปุ่มเพื่อบันทึกและกลับสู่หน้าแก้ไขคอนฟิก	
"Cancel"	กดปุ่มเพื่อออกจากเมนูโดยไม่ทำการบันทึก	



จะตั้งค่าพัลซ์(Pulses)ได้อย่างไร?

 ใส่ค่าที่ต้องการนับระยะทางจากข้อความก่อนหน้าถึงข้อความปัจจุบันในช่อง "SetLength[mm]".

- 2. ใส่ค่า **"pulses" "10000"** เมื่อเอ็นโค้ดเดอร์เป็น 2500 พัลซ์ และ and clamping wheel perimeter
- is 250mm. (10000=2500x4)
- 3. กดปุ่ม **"Ok"** หรือ **"Apply"** เพื่อบันทึก
- 4. กดปุ่ม "PRINT MENU" และเลือกเริ่มพิมพ์ "Start Print".
- 5. วัดค่าความยาวที่วัดได้จริงระหว่างข้อความที่พิมพ์
- 6. ใส่ค่าความยาวที่วัดได้จริงลงในช่อง "MeasureLength[mm]".
- 7. กดปุ่ม "Ok" หรือ "Apply" เพื่อบันทึก เครื่องจะทำการคำนวนพัลซ์ให้อัตโนมัติที่ช่อง "pulses"
- 8. เพื่อความแม่นยำโปรดทำซ้ำกระบวนการนี้สองครั้ง



๏ ถ้าไม่เลือกโหมดเอ็นโค้ดเดอร์ ไม่ต้องแก้ไขค่าเริ่มต้นที่ "1000" ในหน้านี้

การใส่ค่าที่ไม่ถูกต้องในหน้านี้อาจนำไปสู่ปัญหาการไม่รับความเร็วเมื่อใช้เอ็นโค้ดเดอร์ใน การพิมพ์

7.6 หน้าเชอร์วิส (Service) 7.6.1 แผนผังต้นไม้ของเชอร์วิส (Menu tree) Service Inksystem •Head X Funct. **Status** Setup Phasing Ink System Status •Printmode •Ink •Head X •Press •Temp •HV[%] •Modulation •Bleed Modulation •Purge Phase Status •Clean Noz. •StabTest •Visco •IFlowWatch OFF Inklevel •Mod-Frequency[Hz] •FillTime[s] •Pressure[mbar] Add ink 0K Exit •Visco-Offset Add solvent Ink-Watch •HVMin •First Fill •Visco top •Empty system •Visco bottom •HVMax •Add ink Suction pump Add Solvent InkType •Nozzle Size[um] Status Head X Inkflow •HV[V] •Ink •Bleed

7.6.2 หน้าเชอร์วิส (Jet Service page)

•Head open •Suctionpump

กดปุ่ม F3 **"Service"** ในหน้าเมนูเริ่มต้นเพื่อเข้าสู่หน้า **"Jet Service"**.

		JetService		×
	InkSystem			
	Head			
Function	Status	Phase	Setun	Fyit
Tanecion	otatus	Thuse	bevup	

หน้าเชอร์วิส (Jet Se	rvice Page)
"Ink System"	แสดงสถานะของเส้นหมึก
"Head"	แสดงสถานะของหัวพิมพ์. (ปัจจุบันมีเพียงหนึ่งหัวพิมพ์)
"Function"	กดปุ่ม F1 ``Function″ เพื่อเข้าสู่หน้าควบคุมเส้นหมึก ``Ink System
	Control".
"Status"	กดปุ่ม F2 "Status" เพื่อเข้าไปดูสถานะของเครื่อง "Ink System Status"
	และหัวพิมพ์ ``Head Status″ .
"Phase"	กดปุ่ม F3 ``Phase″ เพื่อเข้าสู่ค่าเฟส ดูหัวข้อ maintenance page.
"Setup"	กดปุ่ม F4 ``Setup″ เพื่อเลือกโหมดการพิมพ์ และตั้งค่าแรงดัน, ความหนืด ฯลฯ
"Exit"	กดปุ่ม F5 ``Exit″ เพื่อกลับสู่หน้าเมนูหลัก

7.6.3 หน้าควบคุมระบบหมึก (Ink system control page)

กดปุ่ม F1 **``function**″ ในหน้า **``Jet Service**″ เพื่อเข้าสู่หน้านี้

		Ink Sys	tem Control	×
		Head head1		
	OFF	Ink		
	OFF	Bleed		
	OFF	Purge		
	OFF	Clean Nozzle		
	OFF	Stab Test		
	OFF	Add Ink		
	OFF	Add Solvent		
	OFF	First Fill		
	OFF	Empty System		
Exit				

กดปุ่มลูกศรขวา เพื่อ 🛄 และกดปุ่มลูกศรช้ายเพื่อ 📴

- 🗵 แสดงว่าคำสั่งนั้นทำงาน
- 🔲 แสดงว่าคำสั่งนั้นไม่ทำงาน
- 💌 และมีการกระพริบ แสดงว่า กำลังเปลี่ยนสถานะยังไม่เรียบร้อย

หน้าควบคุมระบบหมึ	n (Ink System Control Page)
"Head"	แสดงหมายเลขหัวพิมพ์เริ่มต้น (ปัจจุบันมีเพียงหัวเดียว)
"Ink"	เลือกเพื่อให้หยุดการฉีดเส้นหมึก หรือ เลือกเพื่อให้ฉีดเส้นหมึก ที่หัวพิมพ์
"Bleed"	เลือกเพื่อไล่ฟองอากาศในระบบหมึกของเครื่อง หรือเพิ่มความหนืดหมึก
"Purge"	เลือกเพื่อทำความสะอาดโดยการใช้น้ำยาล้างหัวพิมพ์
	1. หยุดการฉีดเส้นหมึกที่หัวพิมพ์
	2. ปิดท่อดูดกลับ (Gutter)
	3.หงายหัวพิมพ์ขึ้น
	4. เลือกคำสั่ง " Purge″ ให้ทำงานพร้อมฉีดน้ำยาล้างไปที่รูน็อสเซิล
	5. น้ำยาล้างและคราบสกปรกจะถูกดูดกำจัดออกไปจากน็อสเซิล
"Clean Nozzle"	เลือกเพื่อใช้ทำความสะอาดหัวพิมพ์โดยการฉีดหมึกล้างรูน็อสเซิล
	ฝาครอบหัวพิมพ์ด้องเปิดอยู่ขณะใช้คำสั่งนี้
"Stab Test"	เลือกเพื่อเปิดและปิดวาล์วสองตัวเพื่อทดสอบการบล็อคของน็อสเซิล
	ถ้าน็อซเซิลบล็อคเส้นหมึกจะไม่นิ่ง
"Add Ink"	เปิดวาล์วหมึก เพื่อเดิมหมึก
	การใช้คำสั่งนี้บ่อยจะทำให้ถังหมึกล้น
"Add Solvent"	เปิดวาล์วเมคอัพ เพื่อเติมเมคอัพ
	การใช้คำสั่งนี้บ่อยจะทำให้ถังหมึกล้น
"First Fill"	เลือกเพื่อเติมหมึกหรือสารละลายเข้าเครื่องครั้งแรก ดูเพิ่ม ``5.4 First fill ″
"Empty System"	เลือกเพื่อเอาของเหลวออกจากตัวเครื่องอิงค์เจ็ท ดูเพิ่ม ``8.2.4 Empty ink
	system and change new ink"
"Exit"	กดออกเพื่อกลับสู่หน้าเริ่มต้น

7.6.4 หน้าแสดงสถานเครื่อง (Status page)

	Status	×
Ink System S	tatus	
Ink Pressure[mbar] 2207	Ink-Watch	
Temperature[ä1ñ7] 21	Visco Top	
Viscosity 0000	Visco Bottom	
Inklevel 100	Add Ink	
Filltime[s] 00.00	Add Solvent	
Head 1 Stat	tus	
Inkf low 0193	Ink 🔀	
HV[V] 4500	Bleed	
	Head Open X	
Exit		

"Status" Page	
"Ink	แสดงแรงดันหมึก
Pressure[mbar]"	
"Temperature[°d]"	Set as ideal default temperature by manufacturer.
"Viscosity"	แสดงค่าความหนืดของหมึกในระบบ
"Ink level"	แสดงระดับหมึกในถังผสมหมึก
	"100" indicates adequate ink in mix tank, while less than "100" ink
	and solvent is about to be filled automatically.
"Fill time[s]"	แสดงระยะเวลาที่ใช้ในการเติม ใช้ในการคำนวนความหนืด
"Ink-Watch"	แสดงถ้าระดับหมึกถึงจุดสูงสุดในถังผสม ถ้ามีเครื่องหมาย "X″ แสดงว่าถังหมึก
	เต็ม ต้องถ่ายหมึกออกจากระบบ
"Visco Top"	แสดงระดับหมึกบน ในถังผสม
"Visco Bottom"	แสดงระดับหมึกล่างในถังผสม
``Add Ink "	แสดงขณะระบบกำลังเติมหมึก
"Add Solvent"	แสดงขณะระบบกำลังเติมเมคอัพ
"Ink flow"	แสดงค่าหมึกไหลกลับสู่ท่อดูดกลับ(Gutter)
"HV[V]″	แสดงค่า HV ระหว่างเพลท HV
"Ink"	แสดงว่าหมึกฉีดอยู่หรือไม่
"Bleed"	แสดงว่า วาล์ว Bleed เปิดหรือปิด
"Head Open"	แสดงว่าฝาพิมพ์เปิดหรือปิด ถ้าหัวพิมพ์เปิด ไฟ "SERVICE″ จะติดขึ้น
"Exit"	กดปุ่มสู่หน้าเริ่มต้น



ปรับค่าไฟแรงดันสูง?

1. ไม่จำเป็นต้องปรับค่า "HV" ในภาวะปกติ

2. ดูเพิ่ม **``5.5.5 HV adjustment**".

7.6.5 หน้าเฟส (Phase page)

กดปุ่ม **"Phase"** ในหน้า **"Jet Service"** เพื่อเข้าสู่หน้านี้

Phase		
	Head	
Modulat	ion 5	I
Phase Sta	tus	
Auto Phase	Exit	

หน้านี้สำหรับช่างบริการที่ได้รับการอบรมเท่านั้น การปรับใดๆจะมีผลต่อคุณภาพการ พิมพ์ของเครื่อง เมื่อกำลังพิมพ์หรือเปิดหัวพิมพ์ไม่สามารถใช้คำสั่งนี้ได้

"Phase" Page		
"Head"	แสดงหัวพิมพ์ที่ใช้อยู่	
"Modulation"	กดปุ่มลูกศร ``ช้าย″, ``ขวา″ เพื่อปรับค่าม็อตดูเลชั่น ตั้งเม็ดหมึก ดูเพิ่ม `` 5.5.6	
	Ink drop breaking shape adjustment".	
"Phase Status"	ดูสถานะค่าม็อตดูเลชั่น	
"Auto Phase" กดปุ่มนี้เพื่อเลือกให้เครื่องตั้งค่าม็อตดูเลชั่นโดยอัตโนมัติ เมื่อปิดหัวพิม		
	เปิดเครื่อง ใช้เวลา 2-3 นาที	
"Ok"	กดปุ่มนี้เพื่อบันทึก การแก้ไข	
"Exit"	กดปุ่มนี้เพื่อย้อนกลับสู่หน้าเริ่มต้น	



ตั้งค่าม็อตดูเลชั่นได้อย่างไร?

- 1. มั่นใจว่าแรงดันหมึกและค่าความหนืดถูกต้อง
- 2. เปิดเส้นหมึก และปิดฝาหัวพิมพ์
- 3. ปรับค่า **"Modulation"** สู่ **"0"**.
- 4. ปรับค่า "Modulation" จนมองเห็นหยดหมึกมีลักษณะดังรูป
- 5. แน่ใจว่ามีเครื่องหมายดาวแดงสองดวงติกกันในหน้า "Phase Status"
- 6. กดปุ่ม **"Ok″** เพื่อบันทึก



Fig. 7-3 รูปหยดหมึกที่ถูกต้อง

7.6.6 หน้าตั้งค่า (Setup page)

กดปุ่ม F4 "Setup" ในหน้า "Jet Service" เพื่อเข้าสู่หน้านี้

		Setup	X
	Head	1 1	
Printmode	□Standard ☑Hisp □Graph	Pressure[mbar]	1 2200
HV[%]	100	ChargeOffset[%]	3 <mark>0</mark>
Modulation	5	Suctionpump	p 70
InkFlowWatch OFF		Ink Type	e 7
Mod-Frequency[HZ]	65146	Nozzle Type[um]	1 70
Auto Phase			
Ok	Exit		
A			

การเปลี่ยนแปลงใดๆ ในหน้านี้ต้องกดปุ่ม "ENTER″ ทุกครั้งเพื่อบันทึกค่าใหม่

"Setup" Page			
"Head"	แสดงหัวพิมพ์ที่ใช้ (ไม่มีการเลือก)		
"Print mode"	กดเลือกโหมดการพิมพ์ที่ต้องการซึ่งให้ความเร็วและคุณภาพการพิมพ์ที่		
โหมดการพิมพ์	ต่างกัน		
	"Standard″ โหมดมาตรฐาน พิมพ์ได้สูงสุด 32 ดอทแนวตั้ง การปรับค่า		
	"Ink Drop" ไม่สามารถใช้ในโหมด "Standard" ได้ ดูความเร็วการ		
	พิมพ์ในตาราง ``9.1 Printing speed″ .		
	"Hisp" โหมดความเร็วสูง พิมพ์ได้สูงสุด 16 ดอทแนวตั้ง คุณภาพการ		
	พิมพ์ต่ำ หัวพิมพ์ห่างชิ้นงานไม่เกิน 5 มม.		
	"Graph" โหมดกราฟฟิกพิมพ์คุณภาพสูงใช้ได้ 48 ดอทแนวตั้ง ความเร็ว		
	การพิมพ์ช้าที่สุด ``Multi-Line″ โหมดมัลติไลน์ พิมพ์หลายบรรทัดความเร็วสูง		
	ดูความเร็วการพิมพ์ในตาราง ``9.1 Printing speed″ .		
	1. การพิมพ์โหมด "Hisp" ใช้ได้ไม่เกิน 16 ดอท หากเกินเครื		
	จะเปลี่ยนไปโหมด "Graph″ โดยอัตโนมัติ		
	2. การเปลี่ยนโหมดการพิมพ์จากโหมดหนึ่งไปโหมดอื่น ต้องทำ		
	การรีโหลดไฟล์เท็กซ์ใหม่ทุกครั้ง		
"HV%"	ค่าเปอร์เซ็นไฟฟ้าแรงดันสูงที่แผ่น HV ของโรงงาน		
	ไม่สามารถปรับได _{้ .}		
"Modulation"	แสดงค่าม็อตดูเลชั่น ไม่สามารถปรับได้ที่นี่		
ม็อตดูเลชั่น			
"InkFlowWatch OFF"	กดปุ่ม Enter เพื่อยกเลิกการตรวจจับหมึก เพื่อป้องกันการตัดหมึกอัตโนมัติ		
เลิกตรวจจับการไหลหมึก			
"Mod-Frequency[HZ]"	แสดงความถี่การสั่นหัวพิมพ์(resonator) ปรับไม่ได้		
ค่าความถึ่	RW-IJ-D/P-55-62.5K แสดงที่ ``65146″ .		
	RW-IJ-D/P-55-88K แสดงที่ ``88000″ .		

Rottweil[®] i-jet series CIJ Inkjet Printer

User Operational Manual

"Pressure[mbar]"	ใส่ค่าเริ่มตันแรงดันให้กับเครื่อง	
ดั้งค่าแรงดัน	RW-IJ-D/P-55-62.5K แนะนำค่าแรงดันที่ ``2200″ .	
	RW-IJ-D/P-55-88K แนะนำค่าแรงดันที่ ``2200″ .	
	RW-IJ-D/P-70-62.5K แนะนำค่าแรงดันที่ ``2000″ .	
"ViscoOffSet"	ใส่ค่าเริ่มตันความหนืดของเหลว	
ตั้งค่าความหนืด	RW-IJ-D-55 แนะนำที่ested to set at ``0″ .	
	RW-IJ-P-55 is suggested to set at " 50" .	
	$\mathbf{\Lambda}$	
	∔ ค่าที่แนะนำนี้เป็นการวัดจากหมึกของทาง Rottweil®. เท่านั้น	
	``0~200″ ใส่ช่วงค่านี้ทำให้เวลาเดิมเมคอัพจาก 35″ สู่เวลาที่นานขึ้น ถ้า	
	หมึกเหลว ให้ช้ค่ามากขึ้นในช่วงนี้	
	``201~250″ ใส่ช่วงค่านี้ทำให้เวลาเดิมเมคอัพจาก 34.9" สู่เวลาลดลง	
	ถ้าน้ำหมึกมีความหนืดมาก ให้ใช้ค่ามากขึ้นในช่วงนี้	
"ChargeOffSet[%]"	ใส่ค่านี้ เพื่อยกระดับความสูงของการพิมพ์ขึ้นสู่ด้านบน โดยเลื่อนขึ้นเป็น	
	เปอร์เซ็น ค่าเริ่มต้นคือ "0" และสูงสุด "100"	
"Suction pump"	ใส่ค่าแรงดันสำหรับปั๊มดูด(suction pump) ค่าเริ่มต้น ``50″ ถ้าแรงดูดไม่	
	พอให้เพิ่มทีละน้อย	
"Ink Type"	แสดงเบอร์หมึก (ไม่มีการใช้งาน)	
"Nozzle Type[µm]"	แสดงขนาดน็อซเซิล (ไม่มีการใช้งาน)	
"Auto Phase"	เลือก" ×″ ลงในช่องเพื่อให้เครื่องทำการหาค่าม็อตดูเลชั่นโดยอัตโนมัติ	
" Ok "	กดปุ่มนี้เพื่อบันทึกค่าที่ได้ทำไว้	
"Exit"	กดปุ่มนี้เพื่อกลับสู่หน้าเริ่มต้น	

เมคอัพพิลเตอร์ (Code: PWF0002)

Section 8 บำรุงรักษา

8.1 แสดงตำแหน่งอุปกรณ์

8.1.1 ระบบหมึก (Ink system part)

แดมเปลร์ (Pressure damper)
 พ่อส่ายหมีกออกจากเครื่อง พร้อมจุก
 D3 restrictor (Code: JLG-006)
 าาล์วเดิมเมคอัพ (Code: PVE10AL1)
 D2 restrictor (Code: JLG-005)
 แมนฟิลเดอร์ 10U (Code: PQ-010)
 Return filter (Code: XFI0001800)
 มื่มดูกลับ(Code: NF30KTDC)
 มื่มแรงดัน (Code: LYB-PML001)
 Mesh filter
 Mesh filter



D1 restrictor (Code: JLG-004)

Quick coupling socket complete (Code: EZKU0004/5)

Fig. 8-1 ink system, front view



Pressure pump (Code: LYB-PML001)

Suction pump (Code: NF30KTDC)





Fig. 8-3 ink system, with condenser, RW-IJ-D/P, back view

Fig. 8-4 condenser kit Incl. Air filter, Cooling kit with fan, Power supply, Magnetic valve

8.1.2 ระบบไฟฟ้า (Electrical boards)



Fig. 8-5 Electrical parts

8.2 วิธีการบำรุงรักษา

8.2.1 ประจำวัน(Daily maintenance)

ควรตรวจทุกวัน	ตรวจระดับหมึกและเมคอัพในขวด ให้สูงกว่าสายรัดด้านบนขวดเสมอ ทำความสะอาดหัวพิมพ์ก่อนใช้งาน และล้างท่อกัตเตอร์หลังใช้งาน
ตรวจทุกสัปดาห์	ตรวจข้อต่อต่างๆ ว่าไม่รั่วหรือชึม ทำความสะอาดฝุ่นที่เกาะตามเครื่องหรือบอร์ด ด้วยลมสะอาด ทำความสะอาดใส้กรองฝุ่นต่างๆ ตามภาพด้านล่างด้วยลมสะอาด
ตรวจทุก 6 เดือน หรือ 2,000 ชั่วโมงทำงาน	เปลี่ยนเมนฟิลเตอร์ ล้างเครื่องเปลี่ยนหมึกใหม่

Fig. 8-6 air filter papers

8.2.2 การเติมหมึกและเมคอัพ

๑ ต้องไม่ปล่อยให้หมึกและเมคอัพต่ำกว่า 40% ของความจุของขวดหมึกและเมค
 อัพ เพื่อรักษาคุณภาพแรงดันและป้องกันอากาศเข้าระบบ

ใช้หมึกและเมคอัพให้ถูกต้องตรงตามเบอร์ที่กำหนด ไม่นำหมึกหรือเมคอัพที่ หมดอายุ มาใช้งาน

ใช้หมึกและเมคอัพจากทางบริษัทเท่านั้นเพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดกับตัวเครื่อง และก่อให้เครื่องขาดประกัน

 ถ้าไม่มีการเดินเครื่องใน 2-3 วันข้างหน้า ให้เปิดเดินเครื่องเป็นเวลา 1 ชั่วโมงทุกวันโดยไม่ ด้องพิมพ์งาน

8.2.3 การดูแลรักษาหัวพิมพ์

Fig. 8-7 Print head and ink chamber

 ิ่งพิมพ์เป็นส่วนประกอบที่ละเอียดและอ่อนไหว ต่อความสกปรก ควรเช็คและทำความ สะอาดอยู่เสมอ

เมื่อหัวพิมพ์อยู่ด้านบนถาดรองหมึกที่มีน้ำหมึกหรือสารละลายเพื่อทำความสะอาะ ให้เปิด ฝาหัวพิมพ์ไว้เพื่อหยุดการทำงานของไฟฟ้าแรงดันสูง และป้องกันการเกิดระเบิดหรือไฟไหม้ จากไอระเหย ด้านล่างจากถาดรองหมึก

หมึกที่กระจายเลอะกลับมายังหัวพิมพ์ขณะที่พิมพ์งานลงบนชิ้นงาน ควรทำความสะอาดทุกครั้งหลัง การใช้งานเครื่องเสร็จ เพื่อป้องกันการติดหรือเปิดฝ่าหัวพิมพ์ไม่ได้ ไม่จุ่มหัวพิมพ์ลงในสารละลาย

๑ เมื่อทำความสะอาดหัวพิมพ์หรืออุปกรณ์ ให้ระวังน้ำยาทำความสะอาดไหลเข้าสู่ท่อดูดกลับ (Gutter)
 ซึ่งจะทำให้ความหนืดของหมึกลดลง

viauzonkiň viauzonkiň viaizonkiň viaizonkiň viaizonkiň viaizonkiň viaizonkiň viaizonkiň viaizonkiň viaizonkiň viaizonkiň viaizonkiň

8.2.4 การเอาหมึกออกและเปลี่ยนหมึก

Fig. 8-8 empty ink system

กดปุ่ม "Service" ในหน้าเริ่มต้น และกดปุ่ม "Function". กดลูกศรลงเลื่อนแถบน้ำเงินมาที่ INK กดปุ่มลูกศรช้าย เอาเครื่องหมาย X ออก เพื่อหยุดการฉีดน้ำหมึก

 ง เปิดฝาขวดหมึก นำท่อขวดหมึกออกจากขวดหมึก ถอดจุกอุดท่อถ่ายหมึก แล้วนำท่อถ่ายหมึกใส่เข้า กับขวดเปล่าที่เตรียมไว้

 กดปุ่มลูกศรลง เลื่อนแถบน้ำเงินมาที่คำว่า "Empty System" กดปุ่มลูกศรขวา จะมีเครื่องหมาย X ปรากฏที่ เช็คบ็อก เพื่อเริ่มการถ่ายหมึกออก รอจนเครื่องหมาย X หายไปถือว่าการถ่ายหมึกสิ้นสุด

- นำจุกอุดท่อถ่ายหมึกเสียบเข้ากับท่อถ่ายน้ำหมึก
- ถ้าต้องการเติมหมึกใหม่ ให้นำท่อน้ำหมึกใส่เข้ากับขวด
- ๎ เลื่อนแถบน้ำเงินมาที่คำว่า "Firs Fill" กดปุ่มลูกศรขวา เครื่องหมาย X ขึ้นที่เช็คบ็อก เครื่องจะเริ่มทำ การเดิมน้ำหมึกเข้าเครื่อง
- ๑ุที่ขวดหมึกระดับน้ำหมึกจะลดลงคอยเติมหมึกลงขวด กระบวนการจะเสร็จสิ้นเมื่อเราเดิมหมึกใหม่
 ไปประมาณ 500 มล.
- ๑ จากนั้นกดปุ่มลูกศรข้าย เพื่อหยุดการเติมหมึก เครื่องหมาย X จะหายไป.

ควรล้างเครื่องเปลี่ยนหมึกใหม่ พร้อมกับเปลี่ยนเมนฟิลเตอร์ทุก 6 เดือน จะช่วยลด ปัญหาการพิมพ์ของเครื่องได้เป็นอย่างมาก

8.2.5 การเปลี่ยเมนฟิลเตอร์

- การเปลี่ยนเมนฟิลเตอร์ควรเปลี่ยนทุก 1500~2000 ชั่วโมงทำงาน หรือ 6 เดือน ควรทำพร้อมกับการ ล้างเปลี่ยนหมึกใหม่
- ต้องปิดเครื่องอิงค์เจ็ท และรอประมาณ 15 นาที เพื่อให้แรงดันในระบบเครื่องถูกระบายออกมาก่อน ทำการเปลี่ยน Fillter ในระหว่างเปลี่ยนฟิลเตอร์ควรระวังฝุ่นและผงเข้าสู่ระบบเครื่อง
8.3 การแก้ปัญหาเบื้องต้น

8.3.1 แก้ปัญหาทั่วไป

Fault	Possible Reason	Elimination			
เปิดเครื่องไฟไม่ดิด	 ไฟจากแหล่งจ่ายไม่ถูกต่อ ปลั๊กเสียหรือสายหลุด เมนส์ฟิวส์ของเครื่องขาด 	 ๑่อปลั๊กเข้ากับแหล่งจ่าย เปลี่ยนปลั๊ก หรือสายหลุด เปลี่ยนฟิวส์ 			
หมึกไม่ฉีดจากน๊อซเซิล	๒ น็อซเซิลบล็อค๑ วาล์ว V1 บล็อคหรือเสีย	 ๑ ล้างน็อเซิล ด้วย Clean nozzle ในหน้า "Function" ๑ ทำความสะอาด V1 หรือเปลี่ยน 			
เส้นหมึกเบี้ยวหรือไม่นิ่ง	⊌ น็อสเซิลบล็อค⊌ เมนฟิวเตอร์บล็อค	 ๎หมึกสกปรก เปลี่ยนหมึกใหม่ ăางน็อเซิล หรือเปลี่ยนใหม่ ํเปลี่ยนเมนฟิลเดอร์ 			
แรงดันหมึกด่ำ Ink pressure too low	 หมึกเมคอัพไม่พอ เมนฟิลเตอร์บล็อค เมชฟิลเตอร์ที่จะเข้าปั๊มบล็อค ปั๊มแรงดันเสีย D2 restrictor หลวม ดัววัดแรงดันเสีย 	 ดรวจระดับหมึกเมคอัพในขวด เปลี่ยนเมนฟิลเตอร์ เปลี่ยนเมชฟิลเตอร์ ดรวจสอบปั๊มแรงดัน หรือเปลี่ยน ขัน D2 restrictor หรือเปลี่ยน ดรวจดัววัดแรงดันหรือเปลี่ยน 			
ถังหมึกผสมเด็ม Ink Over fill หรือ Mixing tank overflow	 ผมึกเด็มในถังผสม >าล์วเดิมหมึกหรือเมคอัพปิดไม่ สนิท Ink System Board เสีย 	 ๎ ถ่ายหมึกออกด้วยคำสั่ง Empty System แล้ว โหลดหมึกใหม่ด้วยคำสั่ง First Fill ทำความสะอาดวาล์วเดิมหมึกหรือเมคอัพ เปลี่ยนบอร์ดใหม่ 			
ความหนืดหมึกมาก Ink viccosity too bigh	 ไม่มีหมึกหรือเมคอัพในขวด ฉากำหนือใดไม่สมิทหรือเสีย 	 ตรวจหมึกและเมคอัพในขวด เดิมหมึกเมคอัพ ทำอาวมสะอาอาจ์จะเบือ หรือเปอี่ะเม 			
ความหนืดหมึกด่ำ Ink viscosity too low	 วาล์วเติมเมคอัพปิดไม่สนิท 	 ทำความสะอาดวาล์วเติมเมคอัพ หรือเปลี่ยน 			
ไม่มีแรงดูดในท่อดูด กลับ No suction in the gutter	 งส้นท่อดูดกลับบล็อคด้านใน ขวดหมึกหรือเมคอัพแห้ง ปั้มดูดกลับมีปัญหา 	 ทำความสะอาดท่อดูดกลับที่อยู่ด้านหลังหัวพิมพ์ เดิมหมึกหรือเมคอัพลงขวด ตรวจปั๊มดูดกลับหรือเปลี่ยน 			
ไม่พิมพ์ No printing	 ไม่พิมพ์ข้อความ ใส่ค่าคอนฟิกผิด Print board เสีย ไม่มีไฟแรงดันสูง(HV). ไม่มีสัญญาณเซ็นเซอร์ 	 เขียนข้อความใหม่และโหลดใหม่อีกครั้ง ดรวจค่าคอนฟิกใหม่และโหลดใหม่อีกครั้ง เปลี่ยน print board. ปรับค่า HV หรือเปลี่ยนชุด HV ดรวจสัญญาณเซ็นเซอร์ 			
มีฝุ่นหมึกล้อมข้อความ Printing dot flying	 หมึกเก่าแตกตัวไม่ดี เฟสไม่ดี ดำแหน่งเส้นหมึกเข้ากัดเตอร์ต่ำ หมึกหมดอายุหรือสกปรก เมนฟิลเตอร์บล็อค น็อซเซิลบล็อค 	 ปรับหยดหมึก หรือเปลี่ยนรีเซอร์เนเตอร์ ปรับค่าเฟส โดยใช้หน้า Phase ปรับดำแหน่งเส้นหมึกเข้าท่อดูด(Gutter) เปลี่ยนหมึก เปลี่ยนเมนฟิลเตอร์ ล้างน็อซเซิล 			

Rottw	eil® i-jet series CIJ Inkjet	Printer	User Operational Manua
	หมึกสะสมบนท่อดูด Ink accumulated on the gutter หมึกสะสมบนแผ่น HV บน Ink accumulated on upper deflection	 รูปหยดหมึกไม่ถูกต้อง แรงดันผันผวน หรือหยดหมึก เลื่อนขึ้นลง เฟสมีปัญหา แผ่น HV บนมีหมึกแห้งสะสม ค่า HV มากไป ความหนืดหมึก เกินค่า ±50. 	 ปรับหยดหมึก ในหน้า Phase เปลี่ยนเมนฟิลเตอร์หรือ แดมเปอร์ ปรับเฟส ทำความสะอาดแผ่น HV บน และเป่าให้แห้ง ปรับค่า HV ลง ปรับค่าความหนืดหมึก
	หมึกหยดจากหัวพิมพ์ Ink drops from print head	 เส้นหมึกเบนออกจากท่อดูด ไม่มีแรงดูดจากท่อดูด ปั้มดูดกลับมีปัญหา 	 ๎ ทำความสะอาดน็อซเซิล และดั้งดำแหน่งเส้น หมึกใหม่ ํ มีหมึกและเมคอัพในขวดน้อยเกินไป ํ ตรวจปั๊มดูดกลับ หรือ เปลี่ยน

8.3.2 การแก้ปัญหาอีเล็คโทรนิกบอร์ด

Fault discription	Elimination
กดปุ่ม "RUN/STOP" เพื่อเริ่มตัน แต่ไม่มีไฟกระพริบto start inkjet, but flashing no display. Still can get second page of booting page of English letters in black background.	 Loose of Core Arm CPU Card and other connections of boards loose. Re-connect all connections. Core Arm CPU Card defected and replace.
กดปุ่ม ๊`RUN/STOP″ เพื่อเริ่มตัน แต่เครื่องแฮงค์ในหน้าแรกของการ เริ่มตัน	♦ CPU บอร์ดมีปัญหาทำการเปลี่ยน
กดปุ่ม "RUN/STOP" เพื่อเริ่มตัน จนผ่านไป 49% ของกระบวนการเริ่ม ในหน้าที่มีโลโก้ Rottweil®.	 รีบูตเครื่องใหม่ ถ้าไม่สำเร็จ ให้ถอด Core Arm CPU แล้วใส่ใหม่ ถ้าไม่สำเร็จ Print Board มีปัญหาให้เปลี่ยน
กดปุ่ม ``RUN/STOP ″ เพื่อเริ่มตันจน ผ่าน 64% ในหน้าที่มีโลโก้ Rottweil®. และค้างอยู่ 30 วินาทีจึง เริ่มดันต่อและแสดงหน้าแรก	 ไฟล์เท็กซ์ผิด ให้สร้างไฟล์ใหม่และลบทุกไฟล์ออก
กดปุ่ม "RUN/STOP″ เพื่อเริ่มต้น จนถึง 94% ในหน้าที่มีโลโก้ Rottweil®.	♦ Core Arm CPU การ์ดมีปัญหา และเปลี่ยน
กดปุ่ม ``Start Print″ แต่มี ข้อผิดพลาด ``COM2 communication error″.	♦ Print board มีปัญหาให้เปลี่ยน

Section 9 อ้างอิง

9.1 ความเร็วในการพิมพ์(Printing speed)

Resonator Frequency [Hz]:			62,500, RW-i-Jet-B-55				
Print mode	Fonts &	Speed Max.	Speed Max.	Character	Speed Max.	Speed Max.	Text
	Lines	(m/sec)	(m/min)	Width(mm)	(m/sec)	(m/min)	Width(mm)
	a5×5	4.67	280.00	2.0	5.83	350.00	2.5
	1 line						
	a7×5	3.33	200.00	2.0	4.16	250.00	2.5
	1 line						
HISP	M9×6	3.00	180.00	2.5	3.63	218.00	3.0
(Character	1 line						
Width=1)	N11×7	2.50	150.00	3.0	2.91	175.00	3.5
	1 line						
	NZK1Z	1.83	110.00	4.0	2.06	123.75	4.5
	27×5	1.20	72.00	2.0	1.50	90.,00	2.5
	2 lines						
	a7×5	1.67	100.00	2.0	2.08	125.00	2.5
	1 line						
	a7×5	1.00	60.00	2.0	1.25	75.00	2.5
	2 lines						
	a7×5	0.60	36.00	2.0	0.75	45.00	2.5
STANDARD	3 lines						
(Character	a7×5	0.40	24.00	2.0	0.20	30.00	2.5
Width=1)	4 lines						
	M9×6	1.33	80.00	2.0	1.67	100.00	2.5
	1 line						
	N11×7	1.17	70.00	3.0	1.36	81.67	3.5
	1 line						
	NZK12	1.17	70.00	4.0	1.31	78.75	4.5
	тше						